


Windows

Panasonic®

Drahtlose Funktions-Ausgabe

(PT-LB51NTE)



Inhaltsverzeichnis

Software-Lizenzvereinbarung	3	Verwendungsmöglichkeiten von Wireless Manager mobile edition 4.5 ...	6
Hinweise zum Gebrauch der Funkverbindung ...	4	Überprüfen Sie Ihren PC	9
<hr/>			
Software-Installation	10	Inhalt der mitgelieferten CD-ROM	11
Systemvoraussetzungen	10	Wireless Manager ME 4.5	11
<hr/>			
Verwendung ohne vorherige Installation	12		
<hr/>			
Herstellen einer Verbindung	13	Verbindung über den Zugriffspunkt	20
Einfache drahtlose Verbindung	13	Wenn der Benutzer nicht über eine Administrator-Berechtigung verfügt ...	21
Einfaches Einrichten	13	Wenn Sie Windows Vista verwenden	23
Detaillierte Einstellungen	15	Wenn der Benutzer Administratorrechte auf dem Computer besitzt ...	23
Verbindungs-Fehlermeldungen	18	Anmelden ohne Administrator-Berechtigung	23
<hr/>			
Auswählen der Verbindungsmethode	26		
<hr/>			
Sonstige Bedienungsvorgänge zum Herstellen einer Verbindung ...	27	Hinzufügen und Löschen von Verbindungen	27
Bedienungsvorgänge, wenn eine Passworteingabe für die		Suchen eines Projektors nach seiner Kennung	28
Verbindung erforderlich ist	27	Aufheben der Verbindung	29
<hr/>			
Verschiedene Verfahren der Bildprojektion	30	4-Bildschirm-Multiformat	34
Beschreibung des Launchers	30	4-Bildschirm-Indexformat	35
Live-Modus	32	16-Bildschirm-Indexformat	37
Multi Live-Modus	33	Mehrquellen-Live-Modus	38
Umschalten des Anzeigeformats	33	Mehrquellen-Multi-Live-Modus	40
<hr/>			
Nützliche Funktionen	42	Schnappschuss-Funktion	44
Selektive Bereichsübertragung	42	Verschluss-Funktion	44
Sekundäranzeige-Übertragung	43	Zeiger-Function	44
Sekundär-Viewer	43	Funktionen der einzelnen Projektionsverfahren	45
<hr/>			
Einstelloptionen	46	Key setting (Schnellasten-Einstellungen)	47
Einstelloptions-Fenster	46	Other (Sonstiges).....	48
Transmission (Übertragung)	46	Versionsinformationen.....	48
<hr/>			
Netzwerkeinstellung des Projektors	49	Standard-Netzwerkeinstellungen [USER1] - [USER3]	52
Anzeigen des Menüs WIRELESS	49	Ändern des Projektornamens	53
Ändern der Netzwerknummer	50	Passwort-Änderung	53
[USER]-Einstellungen	50	Live-Modus-Schnitt	54
IP-Adresseneinstellungen	50	Überprüfen der Einstellungen	55
Drahtlose Einstellungen	51	Wiederherstellen der Standardeinstellungen	55
<hr/>			
Verwendung eines Web-Browsers	56	Fenster für Monitorinformationen	58
Vor der Verwendung der Web-Browser-Steuerung	56	Fenster für Projektorsteuerung	59
Zugriff über Web-Browser	57	Fenster für Detaileinstellungen	60
<hr/>			
Deinstallieren der Software	62	Wireless Manager ME 4.5	62
<hr/>			
Glossar	63	Häufig gestellte Fragen	65

Software-Lizenzvereinbarung

Die Verwendung dieser Software unterliegt den Bestimmungen, die in dieser Software-Lizenzvereinbarung festgelegt sind.

● 1. Lizenz

Der Lizenznehmer erhält das Nutzungsrecht für diese Software sowie für die auf der CD-ROM, der Bedienungsanleitung oder sonstigen Medien aufgezeichneten Informationen, die dem Lizenznehmer überlassen werden (zusammen „Software“); jedoch sind sämtliche Rechte der Urheberschaft bzw. des geistigen Eigentums nicht auf den Lizenznehmer übertragbar.

● 2. Nutzung durch Dritte

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, sein Nutzungsrecht auf Dritte zu übertragen und die Nutzung oder das Kopieren der Software durch Dritte zuzulassen, unabhängig davon, ob dies kostenfrei oder gegen Gebühr erfolgt.

● 3. Einschränkungen beim Kopieren der Software

Der Lizenznehmer ist berechtigt, allein für Zwecke der Datensicherung eine einzelne Kopie der gesamten Software oder von Teilen der Software anzufertigen.

Kopien, die unter Verwendung dieser Software kopiert werden, sind jedoch davon ausgeschlossen.

● 4. Computer

Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Software auf mehreren Computern, die sich in seinem Eigentum befinden oder von ihm verwaltet werden, zu installieren und zu nutzen. Diese Nutzung ist jedoch nur auf diejenigen Anwendungen beschränkt, die mit der Bedienung des Projektors in Zusammenhang stehen.

● 5. Rückentwicklung (Reverse-Engineering), Dekompilierung oder Disassemblierung

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Software zurückzuentwickeln, zu dekompileieren oder zu disassemblieren.

Matsushita lehnt jegliche Gewährleistung für Softwaredefekte ab, die durch Rückentwicklung (Reverse-Engineering), Dekompilierung oder Disassemblierung der Software durch den Lizenznehmer verursacht wurden.

Darüber hinaus haftet weder Matsushita noch dessen Vertriebsstellen oder Händler für Schäden, die vom Lizenznehmer durch Rückentwicklung (Reverse-Engineering), Dekompilierung oder Disassemblierung der Software verursacht wurden.

● 6. Kundendienst

Wenn während der Nutzung der Software durch den Lizenznehmer ein Problem mit der Software auftritt, sollte der Lizenznehmer Matsushita telefonisch oder schriftlich über das Problem benachrichtigen. Matsushita ist verpflichtet, den Lizenznehmer daraufhin zu benachrichtigen, ob es sich bei dem Problem um einen bekannten Programmfehler („Bug“) handelt oder ob die Anwendungsweise der Software verändert werden muss.

Veränderungen der Software sind ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.

● 7. Schadloshaltung

Die Haftung von Matsushita hinsichtlich dieser Software ist entsprechend den Bestimmungen unter 6. beschränkt.

Weder Matsushita noch dessen Vertriebsstellen oder Händler haften für Schäden, die dem Lizenznehmer direkt oder über Forderungen Dritter durch die Nutzung oder in Verbindung mit der Nutzung der Software entstanden sind.

Darüber hinaus gewährt Matsushita keinerlei Garantien für zweckfremde Nutzung dieser Software, insbesondere für Anwendungen, die nicht mit dem Projektor in Zusammenhang stehen, mit dem die Software geliefert wurde.

● 8. Ausfuhrkontrolle

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Software in jedweder Form ohne die erforderlichen Ausfuhrlicenzen, die den Bestimmungen des Aufenthaltslandes des Lizenznehmers bzw. den Bestimmungen anderer Länder unterliegen, nicht in Länder außerhalb des Einkaufslands der Software auszuführen bzw. wiederauszuführen.

Wireless Manager nutzt folgende Software:

Portion of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group

Beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung oder durch Fehlfunktionen dieses Projektors verursacht werden.
- Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Datenbeschädigung oder durch Datenverluste infolge der Nutzung dieses Projektors verursacht werden.

Hinweise zum Gebrauch der Funkverbindung

Die Funkverbindungs-Funktion des Projektors arbeitet mit HF-Wellen auf dem 2,4- GHz-Band.

Keine Genehmigung zum Betrieb einer Funkstation ist erforderlich, aber die folgenden Hinweise sind unbedingt sorgfältig zu beachten, bevor die Funkkarte in Betrieb genommen wird.

■ **Verwenden Sie diese Funkkarte nicht in der Nähe anderer HF-Geräte.**

Die folgenden Arten von Geräten arbeiten u.U. mit HF-Wellen auf dem gleichen Frequenzband wie der Projektor. Bei Betrieb des Projektors in der Nähe eines derartigen Gerätes können Funkstörungen auftreten, die eine drahtlose Kommunikation unmöglich machen, oder die Kommunikationsgeschwindigkeit wird reduziert:

- Mikrowellenherde usw.
- Ausrüstungen der industriellen, chemischen und medizinischen Technik
- Werksinterne Funkstationen zur Identifizierung von sich bewegenden Objekten, z.B. in Fertigungsstraßen
- Bestimmte Funkstationen mit niedriger Leistung

■ **Ein Gebrauch von Handys, Fernsehgeräten und Tunern in der Nähe des Projektors ist möglichst zu vermeiden.**

Handys, Fernsehgeräte, Tuner und ähnliche Geräte arbeiten zwar mit anderen HFBändern als der Projektor, so dass keinerlei Beeinträchtigung der drahtlosen Kommunikation oder der Übertragung und des Empfangs an diesen Geräten auftritt. Die HF-Wellen des Projektors können jedoch Rauschen bei der Ton- oder Bildwiedergabe mit einem derartigen Gerät erzeugen.

■ **Die zur drahtlosen Kommunikation verwendeten HF-Wellen können keine Stahlarmierungen, Metall, Beton usw. durchdringen.**

Eine Kommunikation ist nur durch Wände und Böden möglich, die aus Werkstoffen wie Holz und Glas (außer Drahtgewebe enthaltendes Glas) bestehen, nicht aber durch Stahlarmierungen, Metall, Beton usw.

■ **Verwenden Sie den Projektor nicht an Orten, die statischer Elektrizität ausgesetzt sind.**

Wenn Sie den Projektor an Orten mit statischer Elektrizität (z. B. auf einem Teppich) verwenden, wird die Wireless LAN-Verbindung möglicherweise unterbrochen.

Beseitigen Sie in diesem Fall die Quelle der statischen Elektrizität bzw. der elektromagnetischen Störungen, und verbinden Sie das Gerät erneut mit dem Wireless LAN.

In seltenen Fällen kann aufgrund der statischen Elektrizität bzw. der elektromagnetischen Störungen keine Verbindung mit dem LAN hergestellt werden.

In diesem Fall drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung oder am Projektor, um den Projektor vorübergehend auszuschalten.

Wenn sich der Lüfter abschaltet (nachdem sich die Netzkontrollanzeige des Projektors von orange auf rot ändert), schalten Sie den Projektor wieder ein, und bauen Sie eine Verbindung zum LAN auf.

■ **Ausfuhr des Projektors**

Der Projektor ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb des Landes bzw. Gebietes vorgesehen, in dem er erworben wurde, und darf nicht in ein anderes Land oder Gebiet ausgeführt werden. Bitte beachten Sie außerdem, dass die von einem Funk-LAN nutzbaren Kanäle und Frequenzen in bestimmten Ländern oder Gebieten Einschränkungen unterliegen.

Hinweise zum Gebrauch der Funkverbindung (Fortsetzung)

■ Nutzbare Kanäle

Die nutzbaren Kanäle (Frequenzbereich) sind je nach Land oder Gebiet verschieden. Bitte beziehen Sie sich auf die nachstehende Tabelle.

Land oder Gebiet	Geltende Norm	Nutzbare Kanäle	Frequenzband (Scheitelfrequenz)
Japan	ARIB STD-T66	1 - 13	2.412 MHz - 2.472 MHz
China	SRRC		
Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Österreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Niederlande, Finnland, Portugal, Griechenland, Thailand, Südkorea	ETSI 300.328		
Singapur	IDA		
Australien, Neuseeland	C-Tick		
Malaysia	SIRIM		
Vereinigte Staaten	FCC part 15	1 - 11	2.412 MHz - 2.462 MHz
Taiwan	DGT		


Verwendungsmöglichkeiten von Wireless Manager mobile edition 4.5

● Netzwerkübertragung

Sie können den Projektor über ein drahtloses LAN mit dem Computer verbinden und Standbilder übertragen. Einzelheiten zum Herstellen der Verbindung finden Sie auf Seite 13.

● Verschiedene Verfahren der Bildprojektion


<Live-Modus> (Siehe Seite 32)



Einsatz bei herkömmlichen Präsentationen.

<Multi Live-Modus> (Siehe Seite 33)

<4-Bildschirm-Multiformat> (Siehe Seite 34)




Einsatz bei einer Präsentation mit mehreren PCs.

<4-Bildschirm-Indexformat> (Siehe Seite 35)



Dieses Format ist besonders gut für Situationen geeignet, in denen die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte von vier gleichzeitigen Präsentationen gelenkt werden soll.

<16-Bildschirm-Indexformat> (Siehe Seite 37)




Dieses Format ist besonders praktisch in Situationen, in denen eine große Anzahl von Präsentationen als Liste dargestellt werden soll.

Verwendungsmöglichkeiten von Wireless Manager mobile edition 4.5 (Fortsetzung)


● Übertragung an mehrere Projektoren

<Mehrquellen-Live-Modus> (Siehe Seite 38)



Diese Anordnung empfiehlt sich beispielsweise, wenn mehrere Projektoren in einem großen Konferenzraum aufgestellt sind oder wenn gleichzeitige Präsentationen in mehreren Konferenzräumen abgehalten werden sollen.


<Mehrquellen-Multi-Live-Modus> (Siehe Seite 40)



Diese Anordnung kann verwendet werden, wenn mehrere Präsentationen gleichzeitig unter Einsatz mehrerer Projektoren abgehalten werden sollen.


● Nützliche Funktionen

<Selektive Bereichsübertragung> (Siehe Seite 42)



Unter Verwendung des selektiven Bereichsfensters können ausschließlich die benötigten Informationen aus dem Inhalt des PC-Bildschirms zur Projektion ausgewählt werden.

<Sekundäranzeige-Übertragung> (Siehe Seite 43)



PC-Bildschirm und Projektion können auf den Multimonitor-Modus eingestellt werden, in dem das PC-Bild als Primärmonitor und das Projektorbild als Sekundärmonitor verwendet werden. Diese Funktion ist besonders praktisch bei Präsentationen, bei denen das vom Projektor projizierte Bild für eine Präsentation verwendet wird, während Referenzmaterial auf dem PC-Bildschirm angezeigt wird.

Hinweis

Die Sekundäranzeige-Übertragungsfunktion ist in Windows Vista nicht funktionsfähig.

Verwendungsmöglichkeiten von Wireless Manager mobile edition 4.5 (Fortsetzung)

<Steuerung über den Web-Browser> (Siehe Seite 56)

Wenn Sie die Web-Browser-Steuerung verwenden, sind folgende Vorgänge möglich:

- Einstellen und Anpassen des Projektors
- Anzeigen des Projektorstatus

<Virtuelle Fernsteuerungsfunktion> (Siehe Seite 31)

Wenn Sie die virtuelle Fernsteuerung verwenden, sind folgende Vorgänge möglich:

- Dieselben Vorgänge wie bei der drahtlosen Fernsteuerung, jedoch vom Computer aus
- Wechseln der Kanäle
- Ein- und Ausschalten des Geräts

<Verbindung per Mausclick> (Siehe Seite 48)

Sie können den Projektor durch Doppelklicken oder mit Drag-and-Drop verbinden.

<Live-Modus-Schnitt-Funktion> (Siehe Seite 54)

Im Live-Modus oder Multi Live-Modus kann sich ein anderer Computer zwischenschalten und Bilder im Live-Modus projizieren.

Überprüfen Sie Ihren PC

Erforderliche Betriebsumgebung eines zur Verbindung vorgesehenen PC

- Überprüfen Sie zunächst Ihren Computer um herauszufinden, ob eine Wireless LAN*-Funktion integriert ist.
 - ※LAN : „Glossar“ (Siehe Seite 63)
- Bitte überprüfen Sie unbedingt die folgenden Einstellungen, bevor Sie eine Verbindung zwischen Projektor und PC herstellen.
- Für alle Wireless LAN-Karten und integrierten Wireless LAN-Adaptern kann die Funktionsfähigkeit nicht garantiert werden.

Prüfung 1 Funk-LAN-Einstellungen

<PC mit eingebauter Funk-LAN-Funktion>

- Ist das Funk-LAN eingeschaltet?

<PC ohne eingebaute Funk-LAN-Funktion>

- Wurde die Funk-LAN-Karte einwandfrei auf dem Netzwerk erkannt?
- Ist die Funk-LAN-Karte aktiv?
- Muss der Funkkarten-Treiber im Voraus installiert werden. Einzelheiten zur Installation des Treibers finden Sie in der Bedienungsanleitung der Funkkarte.

Prüfung 2 Benutzereinstellungen bei Anmeldung

- Haben Sie sich als Administrator angemeldet?

Prüfung 3 Einstellungen am PC

- Wenn Sicherheits-Software (Firewall) und Dienstprogramme für Netzwerkkarten installiert sind, können diese eine Verbindung des Projektors verhindern.

<Windows XP>

- Ist die Netzwerkbrücke freigegeben? (Siehe Seite 66)
- Ist die Firewall gesperrt worden? (Siehe Seite 67)

Software-Installation

Systemvoraussetzungen

Zum Gebrauch der Software im Lieferumfang muss der verwendete Personalcomputer die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

Betriebssystem:	Microsoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional Microsoft Windows Vista™ Ultimate 32 Bit / Vista™ Business 32 Bit Microsoft Windows Vista™ Home Premium 32 Bit / Vista™ Home Basic 32 Bit
Prozessor:	Intel® Pentium® III, mindestens 600 MHz bzw. kompatibler Prozessor (Bei Verwendung des Live-Modus wird eine Taktgeschwindigkeit von mindestens 800 MHz empfohlen.)
Arbeitsspeicher:	Mindestens 256 MB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte:	Mindestens 60 MB
Sonstige Hardware-Anforderungen:	CD oder DVD-Laufwerk (für Software-Installation und Anzeigen des Benutzerhandbuchs) Ein eingebautes Funk-LAN-System der Norm 802.11 b/g oder ein Funk-LAN-Adapter der Norm 802.11 b/g muss installiert sein und einwandfrei arbeiten. Bei bestimmten Funk-LANs der Norm 802.11 b/g ist jedoch u.U. kein Aufbau einer Verbindung zu einem Projektor der Norm 802.11 g möglich.
Web-Browser:	Internet Explorer 6.0 oder neuere Version Netscape Communicator 7.0 oder neuere Version

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei Einsatz in einer anderen als der oben angegebenen Systemumgebung oder auf einem im Eigenbau erstellten Personalcomputer kein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.

■ Einschränkungen bei der Verwendung von Windows Vista

- Das Installieren von Wireless Manager ME 4.5 auf Computern mit Windows Vista ist zwar möglich, die nutzbaren Funktionen sind jedoch eingeschränkt.
Folgende Funktionen können nicht verwendet werden:
 - Sekundäranzeige-Übertragung (Siehe Seite 43)
- Für das Anzeigen des Launchers auf der Projektionsfläche gelten folgende Einschränkungen:
 - Software installiert: Launcher wird angezeigt.
 - Software nicht installiert: Launcher wird nicht angezeigt.

Selbst wenn der verwendete PC alle obigen Voraussetzungen erfüllt, ist in bestimmten Fällen kein einwandfreier Betrieb gewährleistet.

Hinweis

Für die Erläuterungen in diesem Handbuch wird exemplarisch ein Computer mit dem Betriebssystem Windows XP (Home Edition) verwendet. Die Illustrationen und Bildschirmabbilder in diesem Handbuch unterscheiden sich möglicherweise von den Bildschirmdarstellungen Ihres Computers.

Software-Installation (Fortsetzung)

Inhalt der mitgelieferten CD-ROM

Nach Einlegen der CD-ROM im Lieferumfang in das CD-ROM-Laufwerk startet das Installationsprogramm automatisch, und das unten abgebildete Fenster erscheint auf dem Bildschirm.



Hinweise

- Beenden Sie alle momentan in Windows aktiven Anwendungen. Anderenfalls ist eine Installation u.U. nicht möglich.
- Zur Installation ist eine Administrator-Berechtigung erforderlich.
- Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf [EasyInstall] → [Easy_Inst.exe] auf der CD-ROM.
- Wenn Wireless Manager ME 1.0, 2.0 oder 3.0 installiert ist, deinstallieren Sie das Programm, indem Sie wie unten angegeben vorgehen.
Wählen Sie vom Desktop aus [Start] → [Alle Programme] → [Panasonic Wireless Display] → [Uninstall Wireless Manager mobile edition *.*]. (*.* im Menü steht für 1.0, 2.0 oder 3.0.)
Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen, um die Software zu deinstallieren.

Wireless Manager ME 4.5

Diese Software dient zur Übertragung des Bildschirminhalts eines Personalcomputers an den Projektor über ein Funk-Ortsnetz (drahtloses LAN).

1

Klicken Sie auf [Wireless Manager ME 4.5].

Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen, um die Software zu installieren.

Verwendung ohne vorherige Installation

Wireless Manager ME 4.5 kann verwendet werden, ohne das Programm auf dem PC installieren zu müssen. Wenn Sie Wireless Manager ME 4.5 auf einen entfernbaren Datenträger, z.B. eine SD-Speicherkarte, kopieren, können Sie Wireless Manager ME 4.5 ohne Installation auf jedem beliebigen PC verwenden, bei dem ein Zugriff auf den betreffenden entfernbaren Datenträger möglich ist.

Hinweis

Wenn Sie Wireless Manager ME 4.5 auf einen entfernbaren Datenträger kopieren, müssen darauf mindestens 32 MB freier Speicherplatz verfügbar sein.

- 1 Legen Sie die CD-ROM im Lieferumfang in das CD-ROM-Laufwerk ein.**
Daraufhin erscheint das Setup-Fenster auf dem Bildschirm.
- 2 Klicken Sie auf [Installation Free Set Up] (Installationsfreies Setup).**
Die Symbole [Direct CD-ROM Startup] (Direktstart von CD-ROM) und [Other Media Source Startup, Make Copy Here] (Starten von einem anderen Datenträger, Kopie hier erstellen) erscheinen im Fenster.
- 3**
 - (A) Wenn Sie das Programm ohne vorheriges Kopieren verwenden: Klicken Sie auf [Direct CD-ROM Startup] (Direktstart von CD-ROM).**
Daraufhin startet Wireless Manager ME 4.5, und das Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl> erscheint auf dem Bildschirm.
Die Bedienungsverfahren sind die gleichen wie nach Installation des Programms von der CD-ROM.
 - (B) Wenn Sie das Programm erst kopieren möchten, bevor Sie es verwenden: Klicken Sie auf [Other Media Source Startup, Make Copy Here] (Starten von einem anderen Datenträger, Kopie hier erstellen).**
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem das Speicherziel ausgewählt werden kann.

<Nur bei Wahl von (B) in Schritt 3 führen Sie Schritt 4 - 5 aus.>

- 4 Wählen Sie das Speicherziel aus, und klicken Sie dann auf [OK].**
Die Daten der CD-ROM werden auf das vorgegebene Speicherziel kopiert.
Klicken Sie nach beendetem Kopiervorgang auf [Close] (Schließen) im Setup-Fenster.
- 5 Doppelklicken Sie auf das Symbol von Wireless Manager ME 4.5 (WMstart.exe) in dem in Schritt 4 vorgegebenen Speicherziel.**
Daraufhin startet Wireless Manager ME 4.5.
Die Bedienungsverfahren sind die gleichen wie nach Installation des Programms von der CD-ROM.
Bei Auswahl eines entfernbaren Datenträgers als Speicherziel vergewissern Sie sich, dass der entfernbare Datenträger von dem PC, mit dem der Projektor verbunden werden soll, erkannt wird.
Bei bestimmten entfernbaren Datenträgern wird das Programm automatisch gestartet.

Hinweise

- Bei Verwendung des Programms ohne vorherige Installation stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung.
 - Selektive Bereichsübertragung (Siehe Seite 42)
 - Sekundäranzeige-Übertragung (Siehe Seite 43)
 - Ton gemeinsam mit Video im Live-Modus erzeugen (Siehe Seite 46)
 - Automatische Verbindung durch Doppelklicken (Siehe Seite 48)
- Im Vergleich zum installierten Programm läuft Wireless Manager ME 4.5 langsamer, wenn es nicht auf dem PC installiert worden ist.

Herstellen einer Verbindung

Einfache drahtlose Verbindung

Zwei Verbindungsmethoden sind verfügbar: [Simple] (Einfach) und [Detailed] (Detailliert). Wählen Sie in Schritt 2 eine dieser Methoden aus.

Einfaches Einrichten

Wählen Sie den Computer aus, mit dem Sie vom Projektor eine Verbindung aufbauen möchten.

- 1 Klicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol , oder wählen Sie [Start] → [Alle Programme] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 4.5] aus.**


- **Wenn das Fenster <Input User Name> (Benutzername eingeben) angezeigt wird**

Richten Sie das Symbol und den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf [OK].




- **Wenn das Bestätigungsdiaologfeld angezeigt wird**

- ① Klicken Sie auf [Yes] (Ja).
- ② Richten Sie das Symbol und den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf [OK].



- **Wenn das Fenster <Network Adapter Selection> (Auswahl des Netzwerkadapters) angezeigt wird**

- ① Wählen Sie den Adapter aus der Liste aus, und klicken Sie auf [OK].
Wenn das Bestätigungsdiaologfeld eingeblendet wird, klicken Sie auf [Yes] (Ja).
- ② Richten Sie das Symbol und den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf [OK].



Hinweise

- Einzelheiten zum Herstellen der Verbindung erfahren Sie auf Seite 26.
- Geben Sie für den Benutzernamen bis zu 8 alphanumerische Zeichen ein.
- Das Symbol und der Benutzername werden nach dem ersten Starten von Wireless Manager ME 4.5 eingerichtet.
- Die Einstellungen für Symbol und Benutzername können im Fenster <Option> geändert werden. (Siehe Seite 48)
- Sie können dieses Modell nicht über ein verdrahtetes LAN mit einem Computer verbinden.
Die folgenden Modelle sind mit der verdrahteten LAN-Datenübertragung kompatibel, die mit dieser Software verwendet werden kann.
PT-F100NT, PT-FW100NT

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

2 Wählen Sie denn Projektor für die Verbindung aus.

Das Fenster <Projektorsuche> wird angezeigt.
(Wenn [Detailed] (Detailliert) ausgewählt ist, klicken Sie auf [Simple] (Einfach),
um das Fenster auf der rechten Seite anzuzeigen.)

Hinweis

Wenn Sie im Fenster <Projektorsuche> auf das Symbol „i“ klicken, wird eine
Liste von Projektoren angezeigt, die für das einfache Einrichten geeignet sind.



■ Vorgänge am Projektor

- ① Schalten Sie den Projektor ein.
- ② Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [COMPUTER SEARCH] (Computersuche).
Die Computer, zu denen der Projektor eine Verbindung herstellen kann,
werden in einer Liste angezeigt.
- ③ Wählen Sie aus der auf dem Projektor angezeigten Liste ein Objekt mit
demselben Symbol/user name (Benutzernamen) gemäß Anzeige auf dem
Computer.



3 Verbindung hergestellt.

Sobald die Verbindung mit dem Projektor aufgebaut ist, wird der Launcher angezeigt.
(Die „Beschreibung des Launchers“ finden Sie auf Seite 30.)

Hinweis

Der Launcher wird nicht auf dem Projektor projiziert.



Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

Detaillierte Einstellungen

Wählen Sie den Projektor aus, mit dem Sie vom Computer eine Verbindung aufbauen möchten.

- 1 **Klicken Sie im Desktop auf das Symbol [], oder wählen Sie [Start] → [Alle Programme] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 4.5] aus.**


- **Wenn das Fenster <Input User Name> (Benutzername eingeben) angezeigt wird**

Richten Sie das Symbol und den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf [OK].



- **Wenn das Bestätigungsdiaologfeld angezeigt wird**

- ① Klicken Sie auf [Yes] (Ja).
- ② Richten Sie das Symbol und den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf [OK].



- **Wenn das Fenster <Network Adapter Selection> (Auswahl des Netzwerkadapters) angezeigt wird**

- ① Wählen Sie den Adapter aus der Liste aus, und klicken Sie auf [OK].
Wenn das Bestätigungsdiaologfeld eingeblendet wird, klicken Sie auf [Yes] (Ja).
- ② Richten Sie das Symbol und den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf [OK].




Hinweise

- Einzelheiten zum Herstellen der Verbindung erfahren Sie auf Seite 26.
- Geben Sie für den Benutzernamen bis zu 8 alphanumerische Zeichen ein.
- Das Symbol und der Benutzername werden nach dem ersten Starten von Wireless Manager ME 4.5 eingerichtet.
- Die Einstellungen für Symbol und Benutzername können im Fenster <Option> geändert werden. (Siehe Seite 48)
- Sie können dieses Modell nicht über ein verdrahtetes LAN mit einem Computer verbinden.
Die folgenden Modelle sind mit der verdrahteten LAN-Datenübertragung kompatibel, die mit dieser Software verwendet werden kann.
PT-F100NT, PT-FW100NT

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

2 Klicken Sie auf [Detailed] (Detailliert).

Die für die Verbindung verfügbaren Projektoren werden im Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl> angezeigt.



① NETZWERK

Wenn Sie die am Projektor eingestellte Netzwerknummer (Siehe Seite 50) [1], [2], [3], [4] oder [U] (BENUTZER)*¹vorgeben, werden Projektoren, die momentan unter der ausgewählten Netzwerknummer eingeschaltet sind, in der Spalte [Projector Name] (Projektorname) angezeigt. Ursprünglich ist sowohl für den PC als auch für den Projektor [1]*² eingestellt.

※ 1-2 (Siehe Seite 17)

② ID (Siehe Seite 28)

Anzeige der Projektor-Kennung.

③ MODUS (Siehe Seite 32)

Anzeige von Modus oder Format des Projektors.

④ Zugriffsgeräte

Wenn nur einziger Projektor verbunden ist, aktivieren Sie . Wenn mehrere Projektoren verbunden sind, aktivieren Sie .

⑤ Verfügbare Modi und Funktionen

Die nicht verfügbaren Modi/Funktionen unter den Optionen [Live mode] (Live-Modus), [Multi live mode] (Multi Live-Modus) und [One shot] (Schnappschuss) werden mit dem Symbol überlagert angezeigt.

⑥ Anzahl der mit diesem Projektor verbundenen Benutzer

⑦ Status dieses Projektors

⑧ Symbol erscheint, wenn die Eingabe eines Passworts zum Herstellen der Verbindung erforderlich ist. (Siehe Seite 27)

⑨ Verbindungsinformationen

Blinkt, wenn eine Verbindung nicht möglich ist. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Informationen zur Problembehebung anzuzeigen. (Siehe Seite 18)

⑩ Verbindungsmöglichkeit

Wenn Sie auf [Connectability] (Verbindungsmöglichkeit) klicken, werden Name und Kennung des Projektors links oben in das projizierte Bild eingeblendet. Wenn Projektorname und -kennung korrekt angezeigt werden, erscheint die Meldung „Projector is available“ (Projektor steht zur Verfügung) auf dem PC-Bildschirm.

⑪ Vorgeben (Siehe Seite 27)

Bei Einstellung von ① auf [U] (BENUTZER) geben Sie die Projektoren vor, die verbunden werden sollen.

⑫ Kennungssuche (Siehe Seite 28)

Wenn Sie auf [ID Search] (Kennungssuche) klicken, wird von den momentan eingeschalteten Projektoren eine Suche nach dem Projektor mit der angegebenen ID ausgeführt, und zwar von allen von [U] (BENUTZER) verschiedenen Netzwerknummern aus.

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

3 Zum Aufbauen der Verbindung wählen Sie unter **[Network]** (Netzwerk) **dieselbe Netzwerknnummer aus, die im Menü [NETZWERK] des zu verbindenden Projektors angezeigt wird.**

Alle momentan in der ausgewählten Netzwerkgruppe eingeschalteten Projektoren werden aufgelistet.

4 Wählen Sie die Verbindung aus, und klicken Sie dann auf **[OK]**.

Sobald die Verbindung mit dem Projektor aufgebaut ist, wird der Launcher angezeigt. (Die „Beschreibung des Launchers“ finden Sie auf Seite 30.)



Hinweis

Der Launcher wird nicht auf der Projektionsfläche angezeigt.
In Windows Vista wird der Launcher angezeigt, wenn die Software installiert ist.

Hinweise

- Die einfache drahtlose Verbindung kann nicht zwischen Projektor und Computer hergestellt werden. (Siehe Seite 65)
- Automatische Verbindung-Einstellung (Siehe Seite 48)

※1

- In den folgenden Situationen sind ausschließlich Verbindungen des Typs [U] (Benutzer) möglich:
 - Nicht mit Administrator-Berechtigung angemeldet
 - Wenn Sie Windows Vista verwenden
- Je nach dem verwendeten PC und der verwendeten Funk-LAN-Karte kann es vorkommen, dass eine einfache drahtlose Verbindung nicht hergestellt werden kann. In einem solchen Fall wird die Einstellung von [Network] (Netzwerk) im Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl> automatisch auf [U] (BENUTZER) umgeschaltet. Um Einzelheiten zum Verfahren für die Herstellung der Verbindung zu erfahren, beenden Sie zunächst Wireless Manager ME 4.5, und schlagen Sie dann auf Seite 21 - 25 nach.

※2

- Ursprünglich ist sowohl für den Projektor als auch für den Wireless Manager ME 4.5 die Netzwerknnummer [1] eingestellt. Diese Nummern müssen identisch sein, um eine Verbindung herstellen zu können. Sie können die Netzwerknnummer im Netzwerkmenü des Projektors überprüfen.
- Wenn die Datensicherheit gewährleistet bleiben soll, wählen Sie eine Netzwerknnummer zwischen [2] - [4] aus, da der Datenschutz durch WEP (drahtlose Kommunikations-Verschlüsselung)* für diese Netzwerknnummern aktiviert ist.
- Selbst bei Einstellung von [DATENVERSCHLÜSSELUNG] auf [NICHT] bleiben wichtige Bild- und Audiodaten geschützt, da eine AES*-Verschlüsselung im Voraus für alle Netzwerknnummern ausgeführt wird.
- Andere Netzwerkadapter können u.U. nicht für eine einfache Verbindung verwendet werden.
- Verbindungen zu anderen Netzwerken, die über die Funk-LAN-Karte angeschlossen sind, werden unter einfachen drahtlosen Verbindungen abgebrochen.

※ „Glossar“ (Siehe Seite 64)


Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

Verbindungs-Fehlermeldungen

Wenn die Funk-LAN-Verbindung nicht aufgebaut werden kann, blinkt die Schaltfläche  links unten im Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl>.



Wenn Sie auf die blinkende Schaltfläche  klicken, werden Informationen zur Behebung dieses Problems angezeigt.



Folgende Informationen werden angezeigt:

Erkanntes Problem	Angezeigte Informationen	Bemerkungen	Verweisseite
Firewall oder Netzwerkbrücke wird erkannt	<p>[****]* is installed. When destination cannot be identified, deactivate [****] which is the cause.</p> <p>([****]* ist installiert. Wenn das Ziel nicht identifiziert werden kann, deaktivieren Sie [****] – die Ursache des Problems.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Firewall von Windows XP gesperrt worden? • Ist Wireless Manager ME 4.5 unter [Ausnahmen] ([Systemsteuerung]→[Sicherheitscenter]→[Windows-Firewall]) von Windows XP SP 2 registriert? • Sind irgendwelche Anwendungen installiert, die eine Firewall enthalten? • Falls Sie nicht beabsichtigen, die Netzwerkbrücke in Zukunft je zu verwenden, löschen Sie sie von Ihrem PC. 	S.66 - S.68

※ Anstelle des Platzhalters [****] wird „Windows Firewall“ (Windows-Firewall), „Network Bridge“ (Netzwerkbrücke) oder der Name anderer gefundener Sicherheitsprogramme angezeigt.

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

Erkanntes Problem	Angezeigte Informationen	Bemerkungen	Verweiseite
Wenn eine Änderung der vom Dienstprogramm vorgenommenen Einstellungen erfasst worden ist	<p>The settings of Wireless Network connection have been changed. When a Wireless LAN Card utility or any other utilities are active, stop the operation of such utilities, then restart the application.</p> <p>(Die Einstellungen der drahtlosen Netzwerkverbindung wurden geändert. Wenn die Dienstprogramme einer Funk-LAN-Karte oder andere Dienstprogramme aktiv sind, beenden Sie diese Dienstprogramme, und starten Sie die Anwendung erneut.)</p>	Das vom PC verwendete Funk-LAN-Dienstprogramm hat u.U. die Einstellungen geändert. Beenden Sie das Dienstprogramm, und stellen Sie die Verbindung dann erneut unter Verwendung der einfachen Verbindung her.	—
Wenn ein Einstellungsfehler für die Funk-LAN-Karte erfasst worden ist	<p>No response from the wireless LAN card. Check the followings: - Wireless LAN Card conditions - Driver version (Latest)</p> <p>(Keine Rückmeldung von der Funk-LAN-Karte. Überprüfen Sie Folgendes: - die Systemanforderungen für die Funk-LAN-Karte - die Treiberversion (neueste Version))</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Funk-LAN-Karte aktiv? • Wurde die Funk-LAN-Karte einwandfrei auf dem Netzwerk erkannt? • Bei manchen Wireless LAN-Karten ist eine Netzwerkverbindung über das Verfahren „Einfache drahtlose Verbindung“ möglich, wenn die Treiber aktualisiert sind. 	S.65
Wenn der Benutzer nicht über eine Administrator-Berechtigung verfügt	<p>Please execute "Easy Connection" using the administrator authorization mode.</p> <p>(Bauen Sie mit Administrator-Berechtigung eine „Easy Connection“ (Einfache drahtlose Verbindung) auf.)</p>	<p>Wenn Sie sich als [GUEST] (Gastbenutzer) oder als eingeschränkter Benutzer ohne Administrator-Berechtigung auf dem PC angemeldet haben, können Sie die Herstellung einer einfachen drahtlosen Verbindung (Netzwerknummer [1] bis [4]) nicht ausführen. Falls Sie ohne Administrator-Berechtigung unbedingt eine einfache drahtlose Verbindung herstellen müssen, geben Sie [U] (Benutzer) als Netzwerknummer vor.</p>	S.21/S.23
Sonstige Probleme	<p>Please perform the following checks, when the projector cannot be found.</p> <p>[Projector setup] (1) Is the power on for the projector? (2) Is the Network capability on? (3) Has the network channel number correctly been set up?</p> <p>[Computer setup] (1) Is Wireless capability on? (2) Is the Firewall application causing a network block?</p> <p>(Wenn der Projektor nicht gefunden wird, prüfen Sie Folgendes: [Projector setup] (Projektoreinrichtung) (1) Ist der Projektor eingeschaltet? (2) Ist die Netzwerkfunktion aktiviert? (3) Ist die Netzwerk-Kanalnummer korrekt eingerichtet? [Computer setup] (Computereinrichtung) (1) Ist die drahtlose Funktion aktiviert? (2) Wird das Netzwerk vom Firewall-Programm blockiert?)</p>		

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

Verbindung über den Zugriffspunkt

In diesem Fenster können die Einstellungen für den Infrastruktur-Modus* (Verbindung über den Zugriffspunkt*) vorgenommen werden; bitte konsultieren Sie Ihren System-Administrator, bevor Sie diese Einstellungen ändern.

※ „Glossar“ (Siehe Seite 63 - 64)

① Einstellungen am Projektor

- 1 Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie dann die Taste [NETWORK] an der Fernbedienung.**
- 2 Wählen Sie eine Einstellung von [USER1] bis [USER3] (Benutzer 1 - 3) unter [NETZWERK] im Menü WIRELESS, und drücken Sie dann die Taste [ENTER].**
- 3 Nehmen Sie die detaillierten Netzwerkeinstellungen vor, und markieren Sie [JA].**
Einzelheiten zu den verschiedenen Netzwerkeinstellungen finden Sie auf Seite 50 – 52.
Bitte konsultieren Sie Ihren System-Administrator, bevor Sie diese Einstellungen ändern.

Hinweis

Die MAC-Adresse* des Projektors kann im Menü WIRELESS des Projektors unter [STATUS] überprüft werden. (Siehe „Überprüfen der Einstellungen“ auf Seite 55) ※ „Glossar“ (Siehe Seite 63)

② Einstellungen am PC

- 4 Schalten Sie den PC ein.**
- 5 Nehmen Sie die Netzwerkeinstellung nach Absprache mit Ihrem System-Administrator vor.**
- 6 Stellen Sie eine Verbindung zum Zugriffspunkt her.**
- 7 Starten Sie Wireless Manager ME 4.5, klicken Sie im Fenster <Network Adapter Selection> (Auswahl des Netzwerkadapters) auf [Wireless LAN], und wählen Sie den Netzwerkadapter aus, der mit dem Zugriffsanschluss verbunden ist.**
Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob der Projektor in das Netzwerk geschaltet werden soll oder nicht. Wählen Sie [No] (Nein).
- 8 Wählen Sie im Fenster <Select Access Port> (Zugriffsanschluss-Wahl) auf der Registerkarte [Detailed] (Detailliert) den gewünschten Projektor aus, und klicken Sie auf [OK].**
Daraufhin erscheint der unten abgebildete Launcher, und die Verbindung zum Projektor wird aufgebaut. („Beschreibung des Launchers“ → Siehe Seite 30)

Hinweis

Falls kein Projektor angezeigt wird, klicken Sie auf [Designate] (Vorgeben), gefolgt von [ADD] (Hinzufügen), geben Sie die IP-Adresse ein, die für den Projektor im Fenster <Access Port Registration> (Zugriffsanschluss-Registrierung) eingestellt wurde, und klicken Sie dann auf [REGISTER] (Registrieren). (Siehe Seite 27)

Hinweis

Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Verbindung zum Funk-LAN über den Zugriffspunkt herzustellen — auch dann nicht, wenn Sie die Schritte unter „① Einstellungen am Projektor“ ausgeführt haben — wenden Sie sich an den Hersteller des Zugriffspunktes.

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

Wenn der Benutzer nicht über eine Administrator-Berechtigung verfügt

Bevor Wireless Manager ME 4.5 gestartet werden kann, müssen die „Einstellungen am PC“ (nächste Seite) im Voraus mit einer Administrator-Berechtigung konfiguriert werden.

Melden Sie sich dann als eingeschränkter Benutzer oder als [GUEST] (Gastbenutzer) an, und starten Sie Wireless Manager ME 4.5.

Bitte konsultieren Sie Ihren System-Administrator, bevor Sie diese Einstellungen ändern.

Bei den folgenden Einstellungen handelt es sich um Beispiele bei Verwendung eines als Standardprojektor eingestellten Projektors.

① Einstellungen am Projektor ※„Glossar“ (Siehe Seite 63 - 64)

1 Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie dann die Taste [NETWORK] an der Fernbedienung.

2 Wählen Sie eine Einstellung von [USER1] bis [USER3] (Benutzer 1 - 3) unter [NETZWERK] im Menü WIRELESS, und drücken Sie dann die Taste [ENTER].

3 Nehmen Sie die detaillierten Netzwerkeinstellungen vor, und markieren Sie [JA].

Einzelheiten zu den verschiedenen Netzwerkeinstellungen finden Sie auf Seite 50 - 52.

Bitte konsultieren Sie Ihren System-Administrator, bevor Sie diese Einstellungen ändern.

<Beispiel>

DHCP*	AUS
IP ADRESSE*	192.168.11.100
SUBNET-MASKE*	255.255.255.0
SSID*	Panasonic Projector
MODUS	AD HOC*
BESTÄTIGUNG	OFFEN* (Bei bestimmten PCs ist eine Verbindung über [GETEILT*]-Beglaubigung erforderlich.)
DATENVERSCHLÜSSELUNG	NICHT... Wenn keine Datenverschlüsselung ausgeführt wird WEP Wenn Datenverschlüsselung ausgeführt wird
EINSTELLUNG DES SCHLÜSSELS FÜR DATENVERSCHLÜSSELUNG	Bei Einstellung von [DATENVERSCHLÜSSELUNG] auf [WEP*]: VORGABE SCHLÜSSEL : Stellen Sie 1 - 4 Ziffern für den Standardschlüssel ein. SCHLÜSSEL1 - 4 : Passen Sie diese Einstellung dem WEP-Schlüssel an, der unter [VORGABE SCHLÜSSEL] registriert wurde.

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

② Einstellungen am PC

- 4 Schalten Sie den PC ein, und melden Sie sich mit einer Administrator-Berechtigung an.**
Klicken Sie auf [Start] → [Systemsteuerung] → [Netzwerk- und Internetverbindungen] → [Netzwerkverbindungen], klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Drahtlose Netzwerkverbindung], und klicken Sie dann auf [Eigenschaften], wonach das Fenster <Wireless Network Connection Properties> (Drahtlose Netzwerkverbindungseigenschaften) erscheint.
- 5 Markieren Sie [Internet-Protokoll (TCP/IP*)] auf der Registerseite [General] (Allgemeines), und klicken Sie dann auf [Eigenschaften].**
※ „Glossar“ (Siehe Seite 63)
Daraufhin erscheint das Fenster <Eigenschaften von Internet-Protokoll (TCP/IP)>.
- 6 Markieren Sie [Use the following IP address] (Verwenden Sie die folgende IP-Adresse) auf der Registerseite [General] (Allgemeines), geben Sie die IP-Adresse und Subnet-Maske ein, und klicken Sie dann auf [OK].**
Geben Sie für die ersten drei Segmente der IP-Adresse die gleichen Werte ein, die für den Projektor verwendet werden, und ändern Sie lediglich den Wert des vierten Segments.
Geben Sie für die Subnet-Maske den gleichen Wert ein, der für den Projektor verwendet wird.
- 7 Klicken Sie auf [Wireless Networks] (Drahtlose Netzwerk) unter [Preferred networks] (Bevorzugtes Netzwerk) auf der Registerseite [Wireless Networks] (Drahtlose Netzwerke) des Fensters <Wireless Network Connection Properties> (Drahtlose Netzwerkverbindungseigenschaften).**
Darauf erscheint das Fenster <Wireless network properties> (Drahtlose Netzwerkverbindungseigenschaften).
Wenn die Registerseite [Wireless Networks] (Drahtlose Netzwerke) nicht angezeigt wird, lesen Sie die Anweisungen auf Seite 68.
- 8 Stellen Sie die gleichen Einstellungen für SSID, Netzwerk-Bestätigung, Datenverschlüsselung und Kommunikationsmodus wie in Schritt 3 her, und klicken Sie dann auf [OK].**
- 9 Klicken Sie auf [OK] im Fenster <Wireless Network Connection Properties> (Drahtlose Netzwerkverbindungseigenschaften).**
Daraufhin wird die Verbindung zum Projektor hergestellt.
- 10 Klicken Sie auf [Start] → [Abmelden], und melden Sie sich vom PC ab.**

③ Bedienungsvorgänge am PC

- 11 Melden Sie sich als der Benutzer an, der Wireless Manager ME 4.5 bedient.**
- 12 Starten Sie Wireless Manager ME 4.5.**
- 13 Wählen Sie im Fenster <Select Access Port> (Zugriffsanschluss-Wahl) auf der Registerkarte [Detailed] (Detailliert) den gewünschten Projektor aus, und klicken Sie auf [OK].**
Daraufhin erscheint der unten abgebildete Launcher, und die Verbindung zum Projektor wird aufgebaut.
(„Beschreibung des Launchers“ → Siehe Seite 30)

Hinweis

Falls kein Projektor angezeigt wird, klicken Sie auf [Designate] (Vorgeben), gefolgt von [ADD] (Hinzufügen), geben Sie die IP-Adresse ein, die für den Projektor im Fenster <Access Port Registration> (Zugriffsanschluss-Registrierung) eingestellt wurde, und klicken Sie dann auf [REGISTER] (Registrieren). (Siehe Seite 27)

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

Wenn Sie Windows Vista verwenden

Wenn der Benutzer Administratorrechte auf dem Computer besitzt

Wenn Sie Administratorrechte auf dem Computer besitzen, können Sie das Verfahren „Einfache drahtlose Verbindung“ ausführen (siehe Seite 13).

Anmelden ohne Administrator-Berechtigung

Bevor Wireless Manager ME 4.5 gestartet werden kann, müssen zuerst die „Einrichten der Computer-IP-Adresse“ (siehe Seite 24) konfiguriert werden.

Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, starten Sie Wireless Manager ME 4.5.

Bitte konsultieren Sie Ihren System-Administrator, bevor Sie diese Einstellungen ändern.

Bei den folgenden Einstellungen handelt es sich um Beispiele bei Verwendung eines als Standardprojektor eingestellten Projektors.

① **Einstellungen am Projektor** ※ „Glossar“ (Siehe Seite 63 - 64)

- 1 Schalten Sie den Projektor ein, und drücken Sie dann die Taste [NETWORK] an der Fernbedienung.**
- 2 Wählen Sie eine Einstellung von [USER1] bis [USER3] (Benutzer 1 - 3) unter [NETZWERK] im Menü WIRELESS, und drücken Sie dann die Taste [ENTER].**
- 3 Nehmen Sie die detaillierten Netzwerkeinstellungen vor, und markieren Sie [JA].**

Einzelheiten zu den verschiedenen Netzwerkeinstellungen finden Sie auf Seite 50 – 52.

Bitte konsultieren Sie Ihren System-Administrator, bevor Sie diese Einstellungen ändern.

<Beispiel>

DHCP*	AUS
IP ADRESSE*	192.168.11.100
SUBNET-MASKE*	255.255.255.0
SSID*	Panasonic Projector
MODUS	AD HOC*
BESTÄTIGUNG	OFFEN* (Bei bestimmten PCs ist eine Verbindung über [GETEILT*]-Beglaubigung erforderlich.)
DATENVERSCHLÜSSELUNG	NICHT... Wenn keine Datenverschlüsselung ausgeführt wird WEP Wenn Datenverschlüsselung ausgeführt wird
EINSTELLUNG DES SCHLÜSSELS FÜR DATENVERSCHLÜSSELUNG	Bei Einstellung von [DATENVERSCHLÜSSELUNG] auf [WEP*]: VORGABE SCHLÜSSEL : Stellen Sie 1 - 4 Ziffern für den Standardschlüssel ein. SCHLÜSSEL 1 - 4 : Passen Sie diese Einstellung dem WEP-Schlüssel an, der unter [VORGABE SCHLÜSSEL] registriert wurde.

Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

② Einrichten der Computer-IP-Adresse

4 Schalten Sie den PC ein, und melden Sie sich mit einer Administrator-Berechtigung an.

5 Wählen Sie **[Start]** (Starten) → **[Network]** (Netzwerk).



6 Wählen Sie **[Network and Sharing Center]** (Netzwerk- und Sharing-Center).



7 Wählen Sie **[Manage network connections]** (Netzwerkverbindungen verwalten).




8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und öffnen Sie **[Wireless Network Connection Properties]** (Drahtlose Netzwerkverbindungs-Eigenschaften).



9 Geben Sie **[TCP/IPv4]** als Einstellung ein, und klicken Sie dann auf **[OK]**.

Wenn der Projektor mit den Standardeinstellungen (Seite 52) betrieben wird, kann der Personalcomputer mit den folgenden Netzwerk-Einstellungen verwendet werden.

IP ADRESSE	192.168.11.101
SUBNET-MASKE	255.255.255.0
GATEWAY	192.168.11.1



Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

③ Netzwerk-Einstellungen am Personalcomputer

10 In Schritt 7 der Prozedur „② Einrichten der Computer-IP-Adresse“ wählen Sie **[Connect to a network]** (Mit Netzwerk verbinden).

11 Wählen Sie **[Panasonic Projector]**, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **[Connect]** (Verbinden).

- Die Netzwerk-Einstellungen sind abgeschlossen, sobald die Meldung zur Bestätigung der erfolgreichen Herstellung der Netzwerkverbindung erscheint.
- Bei Verwendung eines Dienstprogramms zum Herstellen der Verbindung ist diese mit „Panasonic Projector“ herzustellen.



④ Bedienungsvorgänge am PC

12 Melden Sie sich als der Benutzer an, der **Wireless Manager ME 4.5** bedient.

13 Starten Sie **Wireless Manager ME 4.5**.

14 Wählen Sie im Fenster **<Select Access Port>** (Zugriffsanschluss-Wahl) auf der Registerkarte **[Detailed]** (Detailliert) **den gewünschten Projektor aus, und klicken Sie auf [OK]**.

Daraufhin erscheint der unten abgebildete Launcher, und die Verbindung zum Projektor wird aufgebaut.
(„Beschreibung des Launchers“ → Siehe Seite 30)

Hinweis

Falls kein Projektor angezeigt wird, klicken Sie auf **[Designate]** (Vorgeben), gefolgt von **[ADD]** (Hinzufügen), geben Sie die IP-Adresse ein, die für den Projektor im Fenster **<Access Port Registration>** (Zugriffsanschluss-Registrierung) eingestellt wurde, und klicken Sie dann auf **[REGISTER]** (Registrieren). (Siehe Seite 27)

Auswählen der Verbindungsmethode

Hinweis

Sie können dieses Modell nicht über ein verdrahtetes LAN mit einem Computer verbinden.

Die folgenden Modelle sind mit der verdrahteten LAN-Datenübertragung kompatibel, die mit dieser Software verwendet werden kann.

PT-F100NT, PT-FW100NT

Wenn das Fenster <Network Adapter Selection> (Auswahl des Netzwerkadapters) angezeigt wird, wählen Sie [Wireless LAN] (Funk-LAN), und klicken Sie auf [OK].

① **Wenn ein verwendbares Funk-LAN vorhanden ist (Disconnected: Verbindung getrennt)**

Die Verbindung zum Funk-LAN wird aufgebaut. (Siehe Seite 13)

② **Wenn eine Verbindung zum verdrahteten LAN aufgebaut ist und ein verwendbarer Funk-Adapter (Disconnected: Verbindung getrennt) verfügbar ist**

Das Fenster <Network Adapter Selection> (Auswahl des Netzwerkadapters) wird angezeigt.

Wählen Sie [Wireless LAN] (Funk-LAN) aus, wählen Sie auf das Verbindungsziel aus, und klicken Sie dann auf [OK].




③ **Wenn es zwei oder mehrere verwendbare Funk-LANs gibt (all Connected: alle verbunden)**

Wählen Sie [Wireless LAN] (Funk-LAN) aus, wählen Sie auf das Verbindungsziel aus, und klicken Sie dann auf [OK].

Das Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf [Yes] (Ja).

Wenn Sie auf [No] (Nein) klicken, bleibt die Verbindung im ursprünglichen Zustand, und das Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl> wird eingeblendet. (Siehe Seite 16)



④ **Wenn ein verwendbares Funk-LAN vorhanden ist (Connected: Verbindung aufgebaut)**

Die Verbindung zum Funk-LAN wird aufgebaut.

Das Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf [Yes] (Ja).

Wenn Sie auf [No] (Nein) klicken, bleibt die Verbindung im ursprünglichen Zustand, und das Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl> wird eingeblendet. (Siehe Seite 16)

Sonstige Bedienungsvorgänge zum Herstellen einer Verbindung

Bedienungsvorgänge, wenn eine Passwordeingabe für die Verbindung erforderlich ist

Bei Wahl eines Projektors, der mit dem Symbol  gekennzeichnet ist, erscheint das rechts abgebildete Fenster. Geben Sie das Passwort ein, und klicken Sie dann auf [OK]. (Siehe Seite 53)



Hinweise

- Klicken Sie auf [CANCEL] (Abbrechen) im Fenster für Passwordeingabe, um auf das Launcher (siehe Seite 30) zurückzukehren.
- Wenn ein falsches Passwort eingegeben wurde, erscheint eine Fehlermeldung. In einem solchen Fall klicken Sie auf [OK], um auf das Fenster für Passwordeingabe zurückzukehren, und geben Sie dann das korrekte Passwort ein.

Hinzufügen und Löschen von Verbindungen

Wenn [Network] (Netzwerk) auf [U] (Benutzer) eingestellt ist und der gewünschte Projektor nicht im Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl> angezeigt wird, können Verbindungen anhand der nachstehend beschriebenen Bedienungsverfahren hinzugefügt und gelöscht werden.

■ Hinzufügen einer Verbindung

1 Klicken Sie auf [Designate] (Vorgeben) im Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl>.

Daraufhin erscheint das rechts abgebildete Fenster.



2 Klicken Sie auf [ADD] (Hinzufügen), geben Sie die IP-Adresse* (einschließlich ihrer Dezimalpunkte) der Verbindung ein, die hinzugefügt werden soll, und klicken Sie dann auf [REGISTER]

(Registrieren).

* „Glossar“ (Siehe Seite 63)

Daraufhin wird die neu registrierte Verbindung der Verbindungsliste hinzugefügt, die in dem in Schritt 1 angezeigten Fenster erscheint.



■ Löschen einer Verbindung

Markieren Sie die Verbindung, die gelöscht werden soll, in dem in Schritt 1 angezeigten Fenster, und klicken Sie dann auf [DELETE] (Löschen).

Sonstige Bedienungsvorgänge zum Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)


Suchen eines Projektors nach seiner Kennung

Selbst wenn zwei oder mehr Projektoren mit demselben Namen vorhanden sind, können diese anhand der jedem Projektor zugewiesenen Kennung ([Proj] + 4-stellige Zahl) identifiziert werden. Wenn Sie auf [ID Search] (Kennungssuche) klicken, wird von den momentan eingeschalteten Projektoren eine Suche nach dem Projektor mit der angegebenen ID ausgeführt, und zwar von allen von [U] (BENUTZER) verschiedenen Netzwerknummern aus.

Die Kennung muss im Voraus bekannt sein. Nach Umschalten des Eingangs am Projektor auf [NETWORK] (Netzwerk) erscheint die Projektor-Kennung ca. 5 Sekunden lang rechts oben auf der Projektionsfläche. Wenn Sie sich die Kennung im Voraus notieren, können Sie einen Projektor später bei Bedarf nach seiner Kennung suchen lassen. Die Kennung finden Sie im Fenster <Select Access Port> (Zugriffsanschluss-Wahl) auf der Registerkarte [Detailed] (Detailliert) in der Spalte [ID].


1 Klicken Sie auf das Symbol im Launcher.

Dient zum Anzeigen des Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl>.



2 Klicken Sie auf [ID Search] (Kennungssuche).

Daraufhin erscheint das Fenster <Projector ID Search> (Projektor-Kennungssuche).



3 Geben Sie die 4 Ziffern der gewünschten Projektorkennung ein, und klicken Sie dann auf [Search] (Suchen).

Daraufhin startet der Suchvorgang.

4 Sobald der der eingegebenen Kennung entsprechende Projektor gefunden worden ist, stellt der PC eine Verbindung mit dem betreffenden Projektor her, und die Farbe der Statusanzeige im Launcher wechselt auf Grün.


Falls die gesuchte Kennung nicht gefunden werden kann, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Sonstige Bedienungsvorgänge zum Herstellen einer Verbindung (Fortsetzung)

Aufheben der Verbindung


1 Klicken Sie auf das Symbol im Launcher.

Daraufhin erscheint das unten abgebildete Dialogfeld.



■ Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu dem Projektor aufbauen

Das Fenster <Preservation of a Profile> (Profil speichern) wird angezeigt. Geben Sie den Zielordner und den Dateinamen ein, und klicken Sie auf [OK]. Wenn Sie kein Profil erstellen müssen, klicken Sie auf [Close] (Schließen).



2 Klicken Sie auf [Yes] (Ja).

Nach Lösen der Verbindung werden die ursprünglichen Netzwerkeinstellungen am PC wiederhergestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Wiederherstellung der ursprünglichen Netzwerkeinstellungen eine gewisse Zeit beanspruchen kann. Klicken Sie auf [No] (Nein), um zum Launcher zurückzukehren.

Hinweis

Wenn der Launcher momentan minimiert ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste, um das Pop-Up-Menü anzuzeigen, und klicken Sie in diesem auf [End] (Beenden).

Verschiedene Verfahren der Bildprojektion

Beschreibung des Launchers

Der ständig auf dem Bildschirm des PC erscheinende Launcher kann zur Ausführung verschiedener Operationen verwendet werden.

- Als Standard wird der <Einfache Launcher> angezeigt.
Nach dem nächsten Programmstart wird wieder der Anzeigemodus aktiviert, der beim vorherigen Beenden von Wireless Manager ME 4.5 aktiv war.
- Zwei Launcher-Schaltflächengrößen stehen zur Auswahl, [Small button] (kleine Schaltfläche) und [Large button] (kleine Schaltfläche). Diese Einstellung wird unter [Launcher size setting] (Launcher-Größeneinstellung) im Options-Einstellfenster vorgenommen. (Siehe Seite 48)
- Wenn das Menü vom Launcher in der Taskleiste abgelegt wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  in der Taskleiste, um das Menü aufzurufen.



■ Statusanzeige

- ① **Kommunikationsumgebung:** Zeigt die Stärke der Verbindung an.
- ② **Status :** Hier wird der Verbindungsstatus angezeigt.
Namen und Kennungen sowie der Status der verbundenen Projektoren werden in einem Pop-Up-Fenster angezeigt, wenn sich der Cursor auf dem Symbol  des Launchers befindet.

Sendable
Projector Name : [ID] : Status
Name2207 : [Proj2207] : OK

Bei Verbindung zu einem Projektor


-  (Grün, leuchtet): Übertragung möglich
-  (Blau, blinkt): Eigener PC überträgt momentan Daten (im Live-Modus)
-  (Gelb, leuchtet): Ein anderer Benutzer überträgt momentan Daten.
-  (Rot, leuchtet): Kommunikation nicht möglich
-  (Schwarz, leuchtet): Wenn der Projektor nicht gewählt ist

Bei Verbindung zu mehreren Projektoren

-  (Grün, leuchtet): Alle Übertragungen möglich
-  (Blau, blinkt): Übertragung findet momentan statt.
-  (Gelb, blinkt): Kommunikation mit mehr als einem Gerät nicht möglich
-  (Rot, leuchtet): Alle Kommunikation unmöglich
-  (Schwarz, leuchtet): Wenn der Projektor nicht gewählt ist

Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

Kompletter Launcher



- ③ **Live Mode** (Live-Modus): Der Inhalt des PC-Bildschirms füllt das projizierte Bild vollständig aus. (Siehe Seite 32)
- ④ **Select Access Port** (Zugriffsanschluss-Wahl):
Dient zum Anzeigen des Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl>. (Siehe Seite 16)
- ⑤ **Virtual remote control** (Virtuelle Fernbedienung):
Die Fernbedienung des Projektors wird am Computerbildschirm angezeigt und kann von dort aus bedient werden.



※ Beim PT-LB51NT kann die Taste [SIDE BY SIDE] (Nebeneinander) nicht verwendet werden.

- ⑥ **Multi Live Mode** (Multi Live-Modus):
Der Bildschirminhalt von mehreren PCs kann gleichzeitig auf einer unterteilten Projektionsfläche angezeigt werden. Im 16-Bildschirm- Indexformat ändert sich [] auf []. (Siehe Seite 33)
- ⑦ **Selective area transmission** (Selektive Bereichsübertragung):
Unter Verwendung des Selektives-Bereichsfenster können ausschließlich die benötigten Informationen aus dem Inhalt des PCBildschirms zur Projektion ausgewählt werden. (Siehe Seite 42)
- ⑧ **Secondary display transmission** (Sekundäranzeige-Übertragung):
PC-Bildschirm und Projektion können auf den Multimonitor-Modus eingestellt werden, in dem das PC-Bild als Primärmonitor und das Projektorbild als Sekundärmonitor verwendet werden. (Siehe Seite 43)
- ⑨ **One Shot function** (Schnappschuss-Funktion):
Der beim Klicken mit der Maus angezeigte PC-Bildschirminhalt wird als Standbild auf die Projektionsfläche projiziert. (Siehe Seite 44)
- ⑩ **Shutter function** (Verschluss-Funktion):
Liefert eine kurzzeitig leere Projektionsfläche. (Siehe Seite 44)
- ⑪ **WEB control** (Web-Steuerung):
Dient zur Steuerung eines Projektors über den Web-Browser eines PC. (Siehe Seite 56)
- ⑫ **Option** (Optionen):
Dient zum Anzeigen des <Option> eingestellt werden. (Siehe Seite 46)
- ⑬ **Pointer function** (Zeiger-Funktion):
Die Form des auf der Projektionsfläche erscheinenden Zeigers kann geändert werden. (Siehe Seite 44)

Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

Live-Modus

Dient zum Verbinden eines PC mit einem Projektor und zum Projizieren des Inhalts des PC-Bildschirms auf die gesamte Projektionsfläche.

1 Drücken Sie die Taste [MULTI-LIVE] an der Fernbedienung, um das Bild auf die gesamte Projektionsfläche zu projizieren (so dass kein Doppelbild angezeigt wird).

Wenn Sie die Taste [MULTI-LIVE] bei Anzeige eines Doppelbilds auf der Projektionsfläche einmal oder zweimal drücken, wird auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche umgeschaltet.

2 Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).

3 Klicken Sie auf das Symbol [Live] im Launcher.

Daraufhin wird der aktuelle Inhalt des PC-Bildschirms an den gewählten Projektor übertragen. Im Live-Modus wird der Projektor von einem einzigen PC belegt, so dass Operationen von anderen PCs nicht möglich sind.

Nach Klicken auf das Symbol  im Launcher können die Bildqualität und andere Optionen im Einstellfenster <Option> eingestellt werden.

Hinweise

- Bei Präsentationen im Live-Modus arbeiten die Tasten [PAGE ▲ ▼] an der Fernbedienung auf gleiche Weise wie die Tasten SEITE AUFWÄRTS/ABWÄRTS an der Tastatur des PC. (Bei Verwendung der Funktion „Präsentationsansicht“ von Microsoft PowerPoint entsprechen die Funktionen der Tasten [PAGE ▲ ▼] an der Fernbedienung denen der Rückschritt- und Leertaste an der Tastatur.) Dies bedeutet, dass der Präsentations-Bildschirm bei Ausführung einer Anwendung, die die Funktion der Tasten SEITE AUFWÄRTS/ABWÄRTS unterstützt, über die Fernbedienung umgeschaltet werden kann.
- Bestimmte Bildbereiche werden unter einigen Anwendungen (u.a. MS Office Assistant, IME Bar, Beispielsweise Animation und Position des Mausursors) nicht projiziert.
- Falls der Verbindungsfehler während der Projektion auftritt, erscheint die Meldung [Stop “Live mode”] (Beenden des Live-Modus); in einem solchen Fall klicken Sie auf die Launcher-Schaltflächen, um die Projektion fortzusetzen.
- Stellen Sie die Funktion [LIVE MODE UNTERBRECHUNG] des Geräts im Voraus auf [EIN], um zu ermöglichen, dass sich ein anderer Computer im Live-Modus zwischenschalten und Bilder projizieren kann. (Siehe Seite 54)

■ Beenden des Live-Modus

Klicken Sie erneut auf das Symbol  im Launcher.

Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

Multi Live-Modus

Umschalten des Anzeigeformats

Im Multi Live-Modus stehen drei verschiedene Anzeigeformate zur Verfügung: das „4-Bildschirm-Multiformat“, das „4-Bildschirm-Indexformat“ und das „16-Bildschirm-Indexformat“.


■ So gehen Sie vor

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [MULTI-LIVE], um das Anzeigeformat zu ändern.


- Taste [MULTI-LIVE]
- 4-Bildschirm-Multiformat
Stellen Sie den Projektor auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche ein. Weisen Sie jeweils ein Viertel der Projektionsfläche bis zu vier PCs zu, und projizieren Sie dann die PC-Bilder auf die entsprechenden Bereiche der unterteilten Projektionsfläche.
 - 4-Bildschirm-Indexformat
Dient zum Anzeigen von (kleinen) Indexbildern des Inhalts von bis zu vier PC-Bildschirmen, wobei eines dieser PC-Bilder vergrößert angezeigt wird. Außerdem kann vorübergehend auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche umgeschaltet werden.
 - 16-Bildschirm-Indexformat
Dient zum Anzeigen von Indexbildern des Inhalts von bis zu 16 PC-Bildschirmen. Außerdem ist eine Umschaltung möglich, nach der eines dieser Bilder so projiziert wird, dass es die gesamte Projektionsfläche ausfüllt.



Taste [MULTI-LIVE]



Taste [MULTI-LIVE]



Hinweise

- Beim Hochfahren des Projektors wird stets das vor dem Ausschalten zuletzt gewählte Anzeigeformat erneut eingestellt.
- Um auf den Live-Modus umzuschalten, wählen Sie zunächst das 4-Bildschirm-Multiformat, und klicken Sie dann auf das Symbol [Live] am PC.
- Wenn Sie auf das 4-Bildschirm-Multiformat umschalten, während fünf oder mehr PCs im 16-Bildschirm-Indexformat verbunden sind, werden die Verbindungen zum fünften PC und zu PCs mit höheren Nummern gelöst.

Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

4-Bildschirm-Multiformat

Dient zum Verbinden von bis zu vier PCs mit einem einzigen Projektor, zum Unterteilen der Projektionsfläche in vier Bereiche und zum gleichzeitigen Anzeigen der vier PC-Bilder auf der Projektionsfläche.


- 1 Drücken Sie die Taste [MULTI-LIVE] an der Fernbedienung, um das Bild auf die gesamte Projektionsfläche zu projizieren (so dass kein Doppelbild angezeigt wird). (Siehe Seite 33)**

Wenn Sie die Taste [MULTI-LIVE] bei Anzeige eines Doppelbilds auf der Projektionsfläche einmal oder zweimal drücken, wird auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche umgeschaltet.

- 2 Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).**

- 3 Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.**

Daraufhin erscheint das rechts abgebildete Fenster.



- 4 Markieren Sie die gewünschte Projektionsposition, und klicken Sie dann darauf.**

Daraufhin wird das Computerbild an das gewählte Viertel des Projektionsbereichs übertragen.



■ Umschalten auf eine andere Position

Markieren Sie in Schritt 4 oben eine andere Projektionsposition, und klicken Sie dann darauf.

■ Vergrößerte Anzeige

Nach Klicken auf das Symbol **[Live]** an einem PC wird vorübergehend auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche umgeschaltet. Um auf die ursprüngliche Anzeige zurückzuschalten, klicken Sie auf das Symbol  geklickt wurde, und wählen Sie dann die ursprünglichen Projektionspositionen an jedem PC aus.

■ Beenden des 4-Bildschirm-Multiformat

Markieren Sie die in Schritt 4 oben mit einem Häkchen versehene Projektionsposition, und klicken Sie dann darauf.

Hinweise

- Im 4-Bildschirm-Multiformat können die Bilder aller momentan mit dem Projektor verbundenen PCs an den Projektor übertragen werden. (Wenn das Bild eines anderen PC an eine Position der Projektionsfläche übertragen wird, an der bereits ein Bild angezeigt wird, so wird dieses durch das neue Bild ersetzt.)
- Nach Klicken auf das Symbol  im Launcher können die Bildqualität und andere Optionen im Einstellfenster <Option> eingestellt werden.
- Falls der Verbindungsfehler während der Projektion auftritt, erscheint die Meldung [Stop "Live mode"] (Live ist abgetrennt); in einem solchen Fall klicken Sie auf die Launcher-Schaltflächen, um die Projektion fortzusetzen.

Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

4-Bildschirm-Indexformat

Dient bei Einstellung des Projektors auf das „4-Bildschirm-Indexformat“ zum Verbinden von bis zu vier PCs mit einem einzigen Projektor und zum gleichzeitigen Anzeigen der vier PC-Bilder als Indexbilder und zusätzlich als großes Bild.


- 1** Betätigen Sie die Taste [MULTI-LIVE] an der Fernbedienung, um auf das „4-Bildschirm-Indexformat“ umzuschalten. (Siehe Seite 33)
- 2** Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).

- 3** Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.

Daraufhin erscheint das rechts abgebildete Fenster.





- 4** Markieren Sie die gewünschte Projektionsposition, und klicken Sie dann darauf.
Das PC-Bild wird auf den der gewählten Position entsprechenden Bereich der Projektionsfläche projiziert.



Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

■ Vergrößerte Anzeige

- Betätigen Sie die Tasten [◀ ▶] an der Fernbedienung, um den Fokus (gelbes Kästchen) des zu vergrößerten Bilds wunschgemäß zu verschieben, und drücken Sie dann die Taste [ENTER]. Daraufhin erscheint das vergrößerte Bild am oberen Rand der Projektionsfläche.
- Wenn Sie die Taste [ENTER] danach erneut drücken, füllt das vergrößerte Bild den Projektionsbereich vollständig aus.
- Um auf das 4-Bildschirm-Indexformat zurückzuschalten, drücken Sie die Taste [ENTER] erneut.



Hinweise

- Bei Anzeige eines vergrößerten Bilds arbeiten die Tasten [PAGE ▲ ▼] an der Fernbedienung auf gleiche Weise wie die Tasten SEITE AUFWÄRTS/ABWÄRTS an der Tastatur des PC. (Bei Verwendung der Funktion „Präsentationsansicht“ von Microsoft PowerPoint entsprechen die Funktionen der Tasten [PAGE ▲ ▼] an der Fernbedienung denen der Rückschritt- und Leertaste an der Tastatur.) Dies bedeutet, dass der Präsentations-Bildschirm bei Ausführung einer Anwendung, die die Funktion der Tasten SEITE AUFWÄRTS/ABWÄRTS unterstützt, über die Fernbedienung umgeschaltet werden kann.
- Nach Klicken auf das Symbol  im Launcher können die Bildqualität und andere Optionen im Einstellfenster <Option> eingestellt werden.
- Falls der Verbindungsfehler während der Projektion auftritt, erscheint die Meldung [Stop "Live mode"] (Beenden des Live-Modus); in einem solchen Fall klicken Sie auf die Launcher-Schaltflächen, um die Projektion fortzusetzen.

■ Beenden der 4-Bildschirm-Indexprojektion

Markieren Sie die in Schritt 4 auf der vorigen Seite mit einem Häkchen versehene Projektionsposition, und klicken Sie dann darauf.



Hinweis

Bei aktiviertem 4-Bildschirm-Indexformat leuchtet der grüne Indikator der Statusanzeige ständig. Die Bilder anderer PCs können nur auf momentan freie Bereiche der Projektionsfläche projiziert werden.

Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

16-Bildschirm-Indexformat

Dient bei Einstellung des Projektors auf das „16-Bildschirm-Indexformat“ zum Verbinden von bis zu 16 PCs mit einem einzigen Projektor und zum gleichzeitigen Anzeigen der 16 PC-Bilder als Indexbilder und zusätzlich als großes Bild.

- 1 Betätigen Sie die Taste [MULTI-LIVE] an der Fernbedienung, um auf das „16-Bildschirm-Indexformat“ umzuschalten. (Siehe Seite 33)**
- 2 Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).**
- 3 Klicken Sie auf das Symbol [16] im Launcher.**

Die PC-Bilder werden automatisch auf die leeren Bereiche der 16-Bildschirm-Projektionsfläche projiziert. Die Anzeigeposition kann nicht verändert werden.

■ Vergrößerte Anzeige

- Betätigen Sie die Tasten [◀ ▶ ▲ ▼] an der Fernbedienung, um den Fokus (gelbes Kästchen) auf das zu vergrößernde Bild zu verschieben, und drücken Sie dann die Taste [ENTER], wonach das Bild die Projektionsfläche vollständig ausfüllt.
- Um auf das vorige Format zurückzuschalten, drücken Sie die Taste [ENTER] erneut.



Hinweise

- Bei Anzeige eines vergrößerten Bilds arbeiten die Tasten [PAGE ▲ ▼] an der Fernbedienung auf gleiche Weise wie die Tasten SEITE AUFWÄRTS/ABWÄRTS an der Tastatur des PC. (Bei Verwendung der Funktion „Präsentationsansicht“ von Microsoft PowerPoint entsprechen die Funktionen der Tasten [PAGE ▲ ▼] an der Fernbedienung denen der Rückschritt- und Leertaste an der Tastatur.) Dies bedeutet, dass der Präsentations-Bildschirm bei Ausführung einer Anwendung, die die Funktion der Tasten SEITE AUFWÄRTS/ABWÄRTS unterstützt, über die Fernbedienung umgeschaltet werden kann.
- Nach Klicken auf das Symbol [16] im Launcher können die Bildqualität und andere Optionen im Einstellfenster <Option> eingestellt werden.
- Falls der Verbindungsfehler während der Projektion auftritt, erscheint die Meldung [Stop "Live mode"] (Beenden des Live-Modus); in einem solchen Fall klicken Sie auf die Launcher-Schaltflächen, um die Projektion fortzusetzen.

■ Beenden der 16-Bildschirm-Indexprojektion

Klicken Sie erneut auf das Symbol [16] im Launcher.

Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

Mehrquellen-Live-Modus

Dient zum gleichzeitigen Projizieren eines einzigen PC-Bilds mit bis zu acht Projektoren.

- 1 Drücken Sie die Taste [MULTI-LIVE] an der Fernbedienung, um das Bild auf die gesamte Projektionsfläche zu projizieren (so dass kein Doppelbild angezeigt wird).**
Wenn Sie die Taste [MULTI-LIVE] bei Anzeige eines Doppelbilds auf der Projektionsfläche einmal oder zweimal drücken, wird auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche umgeschaltet.

- 2 Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.**

Dient zum Anzeigen des Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl>.

- 3 Klicken Sie auf das Symbol  im [Access Device] (Zugriffsgerät).**



- 4 Wählen Sie die Netzwerknummer des gewünschten Projektors unter [Network] (Netzwerk) aus.**

Alle momentan in der ausgewählten Netzwerkgruppe eingeschalteten Projektoren werden aufgelistet.

- 5 Wählen Sie die gewünschten Projektoren aus, und klicken Sie dann auf [OK].**

Die gewählten Projektoren werden in Rosa dargestellt.
Durch erneutes Klicken wird die Auswahl der markierten Einträge storniert.
Nach Klicken auf [OK] wird die Verbindung mit den Projektoren hergestellt.



Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

6 Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).

7 Klicken Sie auf das Symbol **[Live]** im Launcher.

Daraufhin beginnen die in Schritt 5 gewählten Projektoren zu projizieren.

Hinweise

- Es können nur Projektoren auf dem gleichen Netzwerk ausgewählt werden.
- Wenn einer der ausgewählten Projektoren momentan mit einem anderen PC kommuniziert oder nicht auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche eingestellt ist, werden die Bilder von den übrigen ausgewählten Projektoren projiziert.
- Je größer die Anzahl der Projektoren, desto langsamer die Übertragung.
- Nach Klicken auf das Symbol **[i]** im Launcher können die Bildqualität und andere Optionen im Einstellfenster <Option> eingestellt werden.
- Im Mehrquellen- Live-Modus ist keine Tonausgabe möglich.
- Falls der Verbindungsfehler während der Projektion auftritt, erscheint die Meldung [Stop "Live mode"] (Beenden des Live-Modus); in einem solchen Fall klicken Sie auf die Launcher-Schaltflächen, um die Projektion fortzusetzen.
- Stellen Sie die Funktion [LIVE MODE UNTERBRECHUNG] des Geräts im Voraus auf [EIN], um zu ermöglichen, dass sich ein anderer Computer im Live-Modus zwischenschalten und Bilder projizieren kann. (Siehe Seite 54)

■ Beenden des Mehrquellen-Live-Modus

Klicken Sie erneut auf das Symbol **[Live]** im Launcher.


Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

Mehrquellen-Multi-Live-Modus

Dient zum Verbinden von bis zu jeweils vier PC mit bis zu acht Projektoren und zum Projizieren jedes Projektors im 4-Bildschirm-Multiformat.

- 1 Drücken Sie die Taste [MULTI-LIVE] an der Fernbedienung, um das Bild auf die gesamte Projektionsfläche zu projizieren (so dass kein Doppelbild angezeigt wird).**

Wenn Sie die Taste [MULTI-LIVE] bei Anzeige eines Doppelbilds auf der Projektionsfläche einmal oder zweimal drücken, wird auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche umgeschaltet.



- 2 Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.**

Dient zum Anzeigen des Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl>.

- 3 Klicken Sie auf das Symbol  im [Access Device] (Zugriffsgerät).**



- 4 Wählen Sie die Netzwerknummer des gewünschten Projektors unter [Network] (Netzwerk) aus.**

Alle momentan in der ausgewählten Netzwerkgruppe eingeschalteten Projektoren werden aufgelistet.

- 5 Wählen Sie die gewünschten Projektoren aus, und klicken Sie dann auf [OK].**


Die gewählten Projektoren werden in Rosa dargestellt. Durch erneutes Klicken wird die Auswahl der markierten Einträge storniert. Nach Klicken auf [OK] wird die Verbindung mit den Projektoren hergestellt.



- 6 Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).**

- 7 Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.**

Daraufhin erscheint das rechts abgebildete Fenster.



Verschiedene Verfahren der Bildprojektion (Fortsetzung)

8 Markieren Sie die gewünschte Projektionsposition, und klicken Sie dann darauf.

Daraufhin wird das Computerbild an das gewählte Viertel des Projektionsbereichs übertragen.

■ Umschalten auf eine andere Position

Markieren Sie in Schritt 8 oben eine andere Projektionsposition, und klicken Sie dann darauf.

■ Vergrößerte Anzeige

Nach Klicken auf das Symbol  an einem PC wird vorübergehend auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche umgeschaltet. Um auf die ursprüngliche Anzeige zurückzuschalten, klicken Sie auf das Symbol  am gleichen PC, an dem auf das Symbol  geklickt wurde, und wählen Sie dann die ursprünglichen Projektionspositionen an jedem PC aus.

■ Sekundäranzeige-Funktion

Wenn ein anderer PC die Anzeige vergrößert hat, befindet sich Ihre Anzeige außerhalb der Projektionsfläche und wird im Sekundäranzeige-Bereich Ihres PC angezeigt. (Siehe Seite 43)

■ Beenden des Mehrquellen-Multi-Live-Modus

Markieren Sie die in Schritt 8 oben mit einem Häkchen versehene Projektionsposition, und klicken Sie dann darauf.

Hinweise

- Es können nur Projektoren auf dem gleichen Netzwerk ausgewählt werden.
- Wenn sich ein LB10NT/20NT/30NT oder ein Projektor, der nicht auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche eingestellt ist, unter den ausgewählten Projektoren befindet, erscheint das Symbol  in grauer Darstellung, so dass der betreffende Projektor nicht ausgewählt werden kann.
- Je größer die Anzahl der Projektoren, desto langsamer die Übertragung.
- Auch wenn Sie im Mehrquellen-Multi-Live-Modus die Taste [MULTI-LIVE] auf der Fernbedienung des Projektors drücken, wird kein Vorgang ausgelöst.
- Nach Klicken auf das Symbol  im Launcher können die Bildqualität und andere Optionen im Einstellfenster <Option> eingestellt werden.
- Falls der Verbindungsfehler während der Projektion auftritt, erscheint die Meldung [Stop "Live mode"] (Beenden des Live-Modus); in einem solchen Fall klicken Sie auf die Launcher-Schaltflächen, um die Projektion fortzusetzen.

Nützliche Funktionen

Selektive Bereichsübertragung

Unter Verwendung des Selektives-Bereichsfenster können ausschließlich die benötigten Informationen aus dem Inhalt des PC-Bildschirms zur Projektion ausgewählt werden.

1 Klicken Sie auf das Symbol im Launcher.

Das Selektives-Bereichsfenster (grün) erscheint auf dem PC-Bildschirm.



2 Festlegen des Bildausschnitts, der an den Projektor übertragen werden soll, unter Verwendung des Selektives-Bereichsfenster.

Auch innerhalb des Selektives-Bereichsfenster können Sie Operationen wie Verschieben oder Ändern der Größe des Fensters anhand der gewöhnlichen Bedienungsverfahren ausführen.

- Wenn Sie auf das Symbol  klicken, wird die Größe des Selektives-Bereichsfenster automatisch der Größe des Fensters angepasst.
- Nach Klicken auf  ändert sich die Größe des selektiven Bereichsfensters auf die Standardgröße.
- Durch Klicken auf das Symbol  wird die selektive Bereichsübertragung wieder aufgehoben.

3 Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).

4 Klicken Sie auf das Symbol , , , oder im Launcher.

Der Bildausschnitt innerhalb des Selektives-Bereichsfenster wird auf die Projektionsfläche projiziert.

Hinweis

Der Bildausschnitt innerhalb des selektiven Bereichsfensters wird so groß wie möglich angezeigt, wobei das ursprüngliche Bildseitenverhältnis für die Auflösung der Projektionsfläche beibehalten wird.

■ Beenden der Selektiven Bereichsübertragung

Klicken Sie entweder erneut auf das Symbol  im Launcher, oder klicken Sie auf das Symbol  oben rechts im Selektives-Bereichsfenster.

Nützliche Funktionen (Fortsetzung)

Sekundäranzeige-Übertragung

Hinweis

Die Sekundäranzeige-Übertragungsfunktion ist in Windows Vista nicht funktionsfähig.

PC-Bildschirm und Projektion können auf den Multimonitor-Modus eingestellt werden, in dem das PC-Bild als Primärmonitor und das Projektorbild als Sekundärmonitor verwendet werden.

- 1 **Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.**
- 2 **Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).**
- 3 **Klicken Sie auf das Symbol ,  oder  im Launcher.**

Die Sekundäranzeige des PC wird projiziert.

Hinweise

- Genau wie bei der normalen Multimonitor-Funktion können Sie die relativen Positionen des Primärmonitors (PC-Bilds) und des Sekundärmonitors (Projektorbilds) unter Verwendung von [Eigenschaften von Anzeige] ändern (indem Sie mit der rechten Maustaste auf dem Desktop des PC klicken).
- Eine Bildübertragung an den Sekundärmonitor über die selektive Bereichsübertragung ist nicht möglich. (Siehe Seite 42)
- Wenn die Sekundäranzeige-Übertragung aktiviert ist, steht die Schnappschuss-Funktion nicht zur Verfügung.
- Wenn der PC auf den Multimonitor-Modus eingestellt ist, wird der Monitor für die Anzeige-Umschaltfunktion als dritter Monitor unter [Eigenschaften von Anzeige] in Windows angezeigt.

■ Beenden der Sekundäranzeige-Übertragung

Klicken Sie erneut auf das Symbol  im Launcher.

Sekundär-Viewer

Wenn ein Sekundärmonitor-Bild von einem Projektor unter Verwendung der Sekundäranzeige-Übertragungsfunktion im Mehrquellen-Multi-Live-Modus angezeigt wird und  an einem PC gedrückt wird, so dass der (die) Projektor(en) vorübergehend den Inhalt des PC-Bildschirms auf die gesamte Projektionsfläche projiziert (projizieren), können die Sekundärbilder der übrigen PCs nicht mehr im (in den) Projektorbild(ern) überprüft werden.

In einem solchen Fall öffnet sich der Sekundär-Viewer auf jedem PC-Bildschirm und zeigt die Sekundärmonitore in verkleinerter Darstellung an.

Außerdem erscheint der Sekundär-Viewer bei Verwendung der Sekundäranzeige-Übertragung im 4-Bildschirm-Indexformat und 16-Bildschirm-Indexformat.



Hinweise

- Sie können Operationen zwar am Sekundärmonitor ausführen, während Sie den Sekundär-Viewer auf dem PC-Bildschirm kontrollieren, doch erscheint ein Bild erst dann auf der (den) Projektionsfläche(n), wenn diese wieder auf das ursprüngliche Projektionsformat eingestellt worden ist (sind).
- Nach Rückkehr der Projektionsfläche(n) in den ursprünglichen Zustand wird der Inhalt des Sekundär-Viewers auf der (den) Projektionsfläche(n) angezeigt, und der Sekundär-Viewer wird aufgehoben.

Nützliche Funktionen (Fortsetzung)

Schnappschuss-Funktion

Der beim Klicken mit der Maus angezeigte PC-Bildschirminhalt wird als Standbild auf die Projektionsfläche projiziert.

- 1 Heben Sie alle Live-Modi auf.**
- 2 Drücken Sie die Taste [MULTI-LIVE] an der Fernbedienung, um das Bild auf die gesamte Projektionsfläche zu projizieren (so dass kein Doppelbild angezeigt wird).**
Wenn Sie die Taste [MULTI-LIVE] bei Anzeige eines Doppelbilds auf der Projektionsfläche einmal oder zweimal drücken, wird auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche umgeschaltet.
- 3 Überprüfen Sie die Statusanzeige im Launcher, um sicherzustellen, dass eine Übertragung momentan möglich ist (prüfen Sie nach, dass der grüne Indikator leuchtet).**
- 4 Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.**

Hinweis

Um nur die gewünschten Teile des PC-Bildschirms als Standbilder zu projizieren, können Sie die Schnappschuss-Funktion zur Übertragung der Bildteile verwenden, die Sie mit Hilfe der selektiven Bereichsübertragungs-Funktion ausgewählt haben.

Verschluss-Funktion

Liefert eine kurzzeitig leere Projektionsfläche.

- 1 Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.**
Liefert eine kurzzeitig leere Projektionsfläche.
Wenn momentan Ton ausgegeben wird, stoppt die Tonausgabe ebenfalls.
- 2 Klicken Sie erneut auf das Symbol .**
Das Bild kehrt zurück.

Hinweis

Diese Funktion steht nur im Live-Modus und im Mehrquellen-Live-Modus zur Verfügung.

Zeiger-Funktion

Die Form des Zeigers, der im Live-Modus und im Mehrquellen-Live-Modus im projizierten Bild erscheint, kann für Präsentationszwecke geändert werden.

Klicken Sie auf das Symbol  im Launcher.

■ Beenden des Zeiger-Funktion

Klicken Sie erneut auf das Symbol  im Launcher.

Nützliche Funktionen (Fortsetzung)

Funktionen der einzelnen Projektionsverfahren

Wireless Manager ME 4.5 kann in Verbindung mit folgenden Projektoren verwendet werden.

Hinweis

Die Sekundäranzeige-Übertragungsfunktion ist in Windows Vista nicht funktionsfähig.

Bei Verwendung der Modelle PT-F100NT/FW100NT PT-LB50NT/LB51NT/LB55NT/LB60NT			Selektive Bereichsübertragung	Sekundäranzeige- Übertragung	Verschluss	Zeigermodus	Hinweis
Bei Verbindung zu einem Projektor 	Live-Modus		✓	✓	✓	✓	
	Multi Live-Modus		✓	✓	×	×	
	Schnappschuss		✓	×	×	×	※
Bei Verbindung zu mehreren Projektoren 	Mehrquellen-Live-Modus		✓	✓	✓	✓	
	Mehrquellen-Multi-Live-Modus		✓	✓	×	×	
	Schnappschuss		✓	×	×	×	※

Bei Verwendung der Modelle PT-LB20NT/LB30NT			Selektive Bereichsübertragung	Sekundäranzeige- Übertragung	Verschluss	Zeigermodus	Hinweis
Bei Verbindung zu einem Projektor 	Live-Modus		×	✓	✓	✓	
	Multi Live-Modus		×	✓	×	×	
	Schnappschuss		×	×	×	×	※
Bei Verbindung zu mehreren Projektoren 	Mehrquellen-Live-Modus		×	✓	✓	✓	
	Mehrquellen-Multi-Live-Modus		—	—	—	—	Nicht verfügbar
	Schnappschuss		×	×	×	×	※

Bei Verwendung der Modelle PT-LB10NT			Selektive Bereichsübertragung	Sekundäranzeige- Übertragung	Verschluss	Zeigermodus	Hinweis
Bei Verbindung zu einem Projektor 	Live-Modus		×	✓	✓	✓	
	Multi Live-Modus		×	✓	×	×	
	Schnappschuss		×	×	×	×	※
Bei Verbindung zu mehreren Projektoren 	Mehrquellen-Live-Modus		×	✓	✓	✓	
	Mehrquellen-Multi-Live-Modus		—	—	—	—	Nicht verfügbar
	Schnappschuss		×	×	×	×	※

✓= Ja, ×= Nein

※Verfügbar, wenn kein Live-Modus aktiviert ist.

Diese Modi können über den Launcher gesteuert werden, wenn momentan kein Live-Modus aktiviert ist und der Projektor auf Projektion auf die gesamte Projektionsfläche eingestellt ist (Status ohne Indexanzeige).

- Eine Tonausgabe ist nur im Live-Modus möglich. (Siehe Seite 46)

Einstelloptionen

In diesem Fenster können verschiedene Einstellungen im Zusammenhang mit Wireless Manager ME 4.5 vorgenommen werden.

Einstelloptions-Fenster

1 Klicken Sie auf das Symbol im Launcher.

Daraufhin erscheint das rechts abgebildete Fenster für <Option>.

2 Klicken Sie auf das Register, dessen Einstellungen geändert werden sollen.

3 Klicken Sie auf [OK].



Transmission (Übertragung)

■ Resolution (Auflösung)

Diese Funktion dient zur Wahl der Qualität des vom PC an den Projektor übertragenen Bilds.

■ Live Mode Settings (Einstellungen im Live-Modus)

- [Remove image when shutting down Live Mode] (Bild nach Beenden des Live-Modus entfernen):
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das projizierte Bild nach Beenden des Live-Modus gelöscht werden soll.
- [Disable Screen Saver] (Bildschirmschoner deaktivieren):
Bei Wahl dieser Einstellung wird die Bildschirmschoner-Funktion des PC gesperrt, solange Wireless Manager ME 4.5 aktiviert ist. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bildschirmschoner während des Betriebs im Live-Modus zu deaktivieren.
- [Display sender's name in Multi Live Mode] (Sendername im Multi Live-Modus anzeigen):
Die eingegebenen Zeichen (maximal 8) werden rechts oben im übertragenen Bild angezeigt. Bei Wahl des 4-Bildschirm-Indexformats oder des 16-Bildschirm-Indexformats werden die Zeichen außerdem am unteren Rand jedes Bilds angezeigt. (Wenn das Häkchen entfernt worden ist, werden die Zeichen nicht angezeigt.)
- [Produce audio along with video at live mode] (Ton gemeinsam mit Video im Live-Modus erzeugen):
Diese Einstellung kann vorgenommen werden, wenn Audiodaten von einem Projektor im Live-Modus ausgegeben werden sollen. Außerdem unterscheidet sich die Lautstärkeeinstellung im Launcher, die nur für die drahtlose Verbindung wirksam ist, von der Windows-Lautstärkeeinstellung. Nach Beenden von Wireless Manager ME 4.5 wird die Lautstärkeeinstellung von Windows aktiviert.
Eine Tonausgabe ist nur im Live-Modus möglich.
- [Start Live mode at the same time as connection] (Live-Modus mit Verbindungsaufbau starten)
Die Projektion beginnt, sobald die Verbindung aufgebaut ist. Sie brauchen nicht auf die Live-Schaltfläche zu klicken.
[Simple] Only connect (Nur einfache Verbindung):
Die Projektion beginnt erst nach dem Aufbau einer einfachen Verbindung <Zugriffsanschluss-Wahl>
– [Simple] (Einfach).
[Detailed] Only connect (Nur für die detaillierte Verbindung):
Die Projektion beginnt erst nach dem Aufbau einer Verbindung im Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl>
– [Detailed] (Detailliert).
[Details][Simple]select (Einfach / Detailliert):
Die Projektion beginnt bei beliebigem Verbindungsaufbau.

Einstelloptionen (Fortsetzung)

Key setting (Schnellstasten-Einstellungen)

Sie können Tastenkombinationen festlegen, die eine bequeme Steuerung der Funktionen von Wireless Manager ME 4.5 über die Tastatur des PC ermöglichen.

- 1 Markieren Sie den Modus oder die Funktion, mit dem bzw. der die Schnelltaste belegt werden soll, und klicken Sie darauf.**
- 2 Markieren Sie eines der Optionsfelder [Ctrl] (Strg-Taste), [Alt] (Alt-Taste) oder [Shift] (Umschalttaste).**
- 3 Markieren Sie einen Buchstaben, der in Verbindung mit der in Schritt 2 gewählten Taste verwendet werden soll.**
- 4 Klicken Sie auf [Setting] (Einstellung).**
Die in Schritt 2 und 3 eingestellte Schnelltaste erscheint im leeren Feld.
Durch Klicken auf [Clear] (Löschen) kann die Schnellstasten-Einstellung aufgehoben werden.



- [Use "Pause" key to stop/continue Live Mode] („Pause“-Taste drücken, um Live-Modus zu stoppen/fortzusetzen):
Diese Einstellung dient zum Stoppen der Projektion im Live-Modus und im Multi Live-Modus.
- [Use "PrintScreen" key to execute One Shot] („PrintScreen“-Taste drücken, um Schnappschuss auszuführen):
Jeweils ein Schnappschuss des gesamten Inhalts des PC-Bildschirms wird übertragen.

Hinweis

Im Live-Modus und im Multi Live-Modus dient die Schnelltaste zum Umschalten des Modus ohne Stoppen des Live-Modus.

Einstelloptionen (Fortsetzung)

Other (Sonstiges)

■ Launcher size setting

(Launcher-Größe Einstellung)

Die Größe der Launcher-Schaltflächen kann gewählt werden.

■ Automatic connection setting

(Automatische Verbindung-Einstellung)

Für die neu verbundenen Projektoren können Einstellungen automatisch vorgenommen werden.



- Wenn beim Starten von Wireless Manager ME 4.5 das Kontrollkästchen [Make an automatic connection] (Verbindung automatisch herstellen) aktiviert und ein Projektor als Ziel für die automatische Verbindung registriert ist, erscheint das Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl> nicht, und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

- Nach Klicken auf [Setting] (Einstellung) erscheint das Fenster <Access Log> (Zugriffsprotokoll), in dem Sie den (die) automatisch zu verbindenden Projektor(en) auswählen können.

Bis zu 5 Projektoren können angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge der jeweils neuesten Verbindung.

Wenn ein Projektor aus der angezeigten Liste entfernt werden soll, markieren Sie ihn in der Liste, und klicken Sie dann auf [DELETE] (löschen) → [OK].



- Wenn Sie auf [Profile Creation] (Profil erstellen) klicken, wird das Fenster <Preservation of a Profile> (Profil speichern) eingeblendet.

Erstellen Sie Profile mit Informationen über die verbundenen Projektoren.

Sie können die Profile dann für den automatischen Verbindungsaufbau verwenden.

Diese Funktion wird „Verbindung per Mausklick“ genannt.

- ① Doppelklicken Sie auf das Profil.

(Diese Funktion kann ohne Installation nicht verwendet werden.)

- ② Ziehen Sie das Profil mit Drag-and-Drop auf das Symbol  am Desktop.

Es wird eine Verbindung zu dem Projektor aufgebaut, der beim Erstellen des Profils verbunden war.



■ User name setting (Einstellen des Benutzernamens)

Wenn Sie auf [Setting] (Einstellung) klicken, wird das rechts dargestellte Fenster eingeblendet.

Geben Sie das Symbol und den Benutzernamen an, der im Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl> angezeigt wird.

Hinweis

Geben Sie für den Benutzernamen bis zu 8 alphanumerische Zeichen ein.



Versionsinformationen

Nach Klicken auf das Symbol  im <Option> eingestellt werden die Versionsinformationen für Wireless Manager ME 4.5 angezeigt.


Netzwerkeinstellung des Projektors

Wenn die Standardeinstellungen beim Herstellen einer Verbindung zwischen einem PC und einem Projektor nicht verwendet werden sollen, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um das Menü anzuzeigen, in dem die Standardeinstellungen geändert werden können.

Anzeigen des Menüs WIRELESS


1 Drücken Sie die Taste [MENU] am Projektor.

Daraufhin erscheint das Hauptmenü MENÜ auf dem Bildschirm.



2 Markieren Sie [WIRELESS] mit den Tasten [▲ ▼].

Das Menü WIRELESS wird angezeigt.



Hinweis


Je nach den Signalen, die dem Projektor zugeleitet werden, können bestimmte Menüeinträge u.U. nicht eingestellt werden, und bestimmte Funktion stehen nicht zur Verfügung.

In Fällen, in denen ein Menüeintrag nicht eingestellt werden kann oder eine Funktion nicht zur Verfügung steht, erscheint der entsprechende Eintrag nicht auf dem Bildschirm und kann selbst nach Drücken der Taste [ENTER] ausgeführt werden.

Netzwerkeinstellung des Projektors (Fortsetzung)

Ändern der Netzwerknummer

- 1 Markieren Sie [NETZWERK] im Menü WIRELESS.
- 2 Wählen Sie die Nummer des Netzwerks, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, mit den Tasten [◀ ▶] aus.



[USER]-Einstellungen


Wenn Sie eine Einstellung zwischen [USER1] und [USER3] unter [NETZWERK] im Menü WIRELESS ausgewählt haben, können Sie detaillierte Netzwerkeinstellungen vornehmen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator, bevor Sie irgendwelche Einstellungen ändern.

IP-Adresseneinstellungen

■ Verfahren zum Anzeigen des Menüs für IP-Adresseneinstellung

Klicken Sie auf [NETZWERK] → [USER1] - [USER3] (Benutzer1 - 3) → [ENTER] im Menü WIRELESS.



DHCP*:

EIN :Wenn ein DHCP-Server auf dem Netzwerk vorhanden ist, mit dem der Projektor verbunden ist, wird die IP-Adresse automatisch erfasst.

AUS :Wenn auf dem Netzwerk, mit dem der Projektor verbunden ist, kein DHCP-Server vorhanden ist, stellen Sie zusätzlich die Einträge [IP ADRESSE*], [SUBNET-MASKE*] und [GATEWAY*] ein.


※ „Glossar“ (Siehe Seite 63)

Netzwerkeinstellung des Projektors (Fortsetzung)

Drahtlose Einstellungen

Wählen Sie im Fenster zur Einstellung der IP-Adresse die Option [WEITER]. Daraufhin wird das Menü für drahtlose Einstellungen angezeigt.

Nehmen Sie die Einstellungen im Zusammenhang mit der Funk-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und dem Netzwerk vor.



- **SSID*** : Im Modus [INFRASTRUKTURE*] geben Sie das am Zugriffspunkt registrierte SSID ein. Im Modus [AD HOC] geben Sie die gleiche Zeichenkette wie das SSID ein, das an dem zu verbindenden PC eingestellt ist.
- **MODUS**
 - AD HOC* : Dient zum Herstellen einer direkten Verbindung zwischen Projektor und PC ohne einen zwischengeschalteten Zugriffspunkt.
 - INFRASTRUKTURE* : Dient zum Herstellen der Verbindung über einen Zugriffspunkt.
- **BESTÄTIGUNG** : Dient zur Einstellung der von dem Netzwerk, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, verwendeten Benutzerbeglaubigungs-Methode.
 - OFFEN : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Verbindung im Modus [AD HOC] hergestellt werden soll, oder wenn OpenSystem* (offenes System) als Zugriffspunkt-Beglaubigungsmethode verwendet wird.
 - GETEILT : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Verbindung im Modus [AD HOC] hergestellt werden soll, oder wenn Shared Key* (geteilter Schlüssel) als Zugriffspunkt-Beglaubigungsmethode verwendet wird.
 - WPA-PSK* : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn WPA-PSK als Zugriffspunkt-Beglaubigungsmethode verwendet wird.
- **DATENVERSCHLÜSSELUNG** :
 - Dient zur Wahl der Verschlüsselungsmethode, die für die Kommunikation zwischen dem Projektor und dem Netzwerk verwendet werden soll.
 - NICHT : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Übertragung ohne Datenverschlüsselung erfolgen soll. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn [BESTÄTIGUNG] auf [OFFEN] oder [GETEILT] eingestellt ist.
 - WEP* : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn DATENVERSCHLÜSSELUNG auf WEP eingestellt ist.
 - TKIP* : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn DATENVERSCHLÜSSELUNG auf TKIP eingestellt ist. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn [BESTÄTIGUNG] auf [WPA-PSK] eingestellt ist.
 - AES* : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn DATENVERSCHLÜSSELUNG auf AES eingestellt ist. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn [BESTÄTIGUNG] auf [WPA-PSK] eingestellt ist.


※ „Glossar“ (Siehe Seite 64)

Hinweis

Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Verbindung zum Funk-LAN über den Zugriffspunkt herzustellen — auch dann nicht, wenn Sie die Schritte unter „① Einstellungen am Projektor (Siehe Seite 20)“ ausgeführt haben — wenden Sie sich an den Hersteller des Zugriffspunktes.

Netzwerkeinstellung des Projektors (Fortsetzung)

Nehmen Sie zusätzlich die folgende Einstellung unter Verwendung des Eintrags [BESTÄTIGUNG] vor.



- Bei Einstellung von [OFFEN] oder [GETEILT] als Beglaubigungsmethode und von [WEP*] als Verschlüsselungsmethode :
VORGABE SCHLÜSSEL : Stellen Sie 1 – 4 Ziffern für den Standard-Schlüssel ein.
SCHLÜSSEL 1 – 4 : Stellen Sie diese in Anpassung an den unter [VORGABE SCHLÜSSEL] registrierten WEP-Schlüssel ein.
Sie können entweder einen 64-Bit- oder einen 128-Bit-WEP-Schlüssel einstellen. Zur Einstellung eines 64-Bit-Schlüssels geben Sie 5 alphanumerische (oder eine 10 Zeichen umfassende Zeichenkette im Hexadezimalformat) ein, zur Einstellung eines 128-Bit-Schlüssels 13 alphanumerische (oder eine 26 Zeichen umfassende Zeichenkette im Hexadezimalformat).
- Bei Einstellung von [WPA-PSK*] als Beglaubigungsmethode:
Stellen Sie den Schlüssel ein, und klicken Sie dann auf [JA].
Geben Sie entweder 8 bis 63 alphanumerische Zeichen oder eine 64 Zeichen umfassende Zeichenkette im Hexadezimalformat ein.

※ „Glossar“ (Siehe Seite 64)

Hinweis

Selbst bei Einstellung von [DATENVERSCHLÜSSELUNG] auf [NICHT] bleiben wichtige Bild- und Audiodaten geschützt, da eine AES*-Verschlüsselung im Voraus für alle Netzwerknummern ausgeführt wird.

※ „Glossar“ (Siehe Seite 64)

Standard-Netzwerkeinstellungen [USER1] - [USER3]

Vor der Auslieferung des Projektors aus dem Herstellerwerk werden die folgenden Funk-LAN-Einstellungen für [USER1] bis [USER3] (Benutzer 1 - 3) vorgenommen.


SSID	: Panasonic Projector
DHCP	: AUS
IP ADRESSE	: 192.168.11.100
SUBNET-MASKE	: 255.255.255.0
GATEWAY	: 192.168.11.1
MODUS	: AD HOC
BESTÄTIGUNG	: OFFEN
DATENVERSCHLÜSSELUNG	: NICHT

Netzwerkeinstellung des Projektors (Fortsetzung)

Ändern des Projektornamens

Sie haben die Möglichkeit, den Projektornamen im Netzwerk zu ändern.
Dies erleichtert die Identifizierung von Projektoren im Fenster <Zugriffsanschluss-Wahl>.

- 1 Markieren Sie [NAMEN ÄNDERN] im Menü WIRELESS, und drücken Sie dann die Taste [ENTER].



- 2 Geben Sie den Projektornamen über die Tasten [◀▶▲▼ ENTER] ein.

- 3 Markieren Sie nach Eingabe des Projektornamens [JA], und klicken Sie dann auf [ENTER].


Änderung zu annullieren, drücken Sie [NEIN] → [ENTER].



Passwort-Änderung


Diese Einstellung dient dazu, die Anzahl der Benutzer zu beschränken, die eine Verbindung zum Projektor herstellen können.

- 1 Markieren Sie [PASSWORT EINGEBEN] im Menü WIRELESS.



- 2 Markieren Sie [EIN] mit den Tasten [◀▶].

- 3 Markieren Sie [PASSWORT ÄNDERN] im Menü WIRELESS, und drücken Sie dann die Taste [ENTER].



Netzwerkeinstellung des Projektors (Fortsetzung)

4 Geben Sie das Passwort über die Tasten [◀ ▶ ▲ ▼ ENTER] ein.

5 Nach Eingabe des Passworts markieren Sie [JA], und drücken Sie dann die Taste [ENTER].


Änderung zu annullieren, drücken Sie [NEIN] → [ENTER].



Live-Modus-Schnitt

Im Live-Modus oder Multi Live-Modus kann sich ein anderer Computer zwischenschalten und Bilder im Live-Modus projizieren.

1 Wählen Sie im Menü WIRELESS die Funktion [LIVE MODE UNTERBRECHUNG] aus.




2 Wählen Sie die Einstellung [EIN] oder [AUS] mit den Tasten [◀ ▶] aus.

Netzwerkeinstellung des Projektors (Fortsetzung)

Überprüfen der Einstellungen

Markieren Sie [STATUS] im Menü WIRELESS, und drücken Sie dann die Taste [ENTER].

Daraufhin werden die aktuellen Einstellungen angezeigt.




Der Status folgender Netzwerke wird angezeigt:

SIGNALPEGEL	(Die Stärke des Verbindungssignals wird angezeigt.)
NETZWERK	„INAKTIV“, „--“, „1“ - „4“, „USER1“ - „USER3“ (Benutzer 1 - 3)
MODUS	„AD-HOC“ - „INFRASTRUCTURE“
KANAL	Die verwendbaren Kanäle finden Sie auf Seite 5.
SSID	(Siehe Seite 51)
BESTÄTIGUNG	„OFFEN“ - „GETEILT“ - „WPA-PSK“
VORGABE SCHLÜSSEL	“-“ - „1“ - „4“
DATENVERSCHLÜSSELUNG	„NICHT“ - „WEP“ - „TKIP“ - „AES“
DHCP	„AUS“ - „EIN“
IP ADRESSE	(Siehe Seite 52)
SUBNET-MASKE	(Siehe Seite 52)
GATEWAY	(Siehe Seite 52)
MAC ADRESSE	

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Nachdem Änderungen daran vorgenommen worden sind, können die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden.

1 Markieren Sie [INITIALISIE.] im Menü WIRELESS, und drücken Sie dann die Taste [ENTER].



Hinweis

Wenn Sie im Menü [SICHERHEIT] unter [PASSWORT EINGEBEN] die Einstellung [EIN] ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben.

2 Markieren Sie [JA] mit den Tasten [◀ ▶], und drücken Sie dann die Taste [ENTER].



Verwendung eines Web-Browsers

Dient zur Steuerung eines Projektors über den Web-Browser eines PC. Diese Methode wird als „Web-Steuerung“ bezeichnet. (Das nachstehende Beispiel zeigt die Verwendung von Microsoft Internet Explorer.)

Vor der Verwendung der Web-Browser-Steuerung

Stellen Sie eine Verbindung zwischen einem Projektor und einem PC her. (Siehe Seite 13)

① Einstellungen am Projektor


Stellen Sie [WEB STEUERUNG] im Menü WIRELESS auf [EIN] ein.

1 Markieren Sie [WEB STEUERUNG] im Menü WIRELESS.

2 Markieren Sie [EIN] oder [AUS] mit den Tasten [◀ ▶].

EIN: Die Steuerung über Web-Browser ist freigegeben.

AUS: Die Steuerung über Web-Browser ist gesperrt.



Hinweise

- Wenn die Projekteureinstellungen über den Web-Browser geändert wurden, erscheint der Projektor erst nach Umschalten des Projektor-Netzwerks auf [USER1] - [USER3] in der Verbindungsliste.
- Nach Umschalten des Projektor-Netzwerks auf [USER1] - [USER3] müssen Sie die Proxy-Einstellungen des jeweils verwendeten Web-Browsers manuell freigeben.

② Einstellungen am PC

■ Proxy-Server-Einstellungen

Heben Sie die Proxy-Einstellungen des verwendeten Web-Browsers auf.


1 Öffnen Sie das Fenster <Internet Properties>.

Markieren Sie [Start]→[Systemsteuerung]→[Netzwerk-und Internetverbindungen]→[Internetoptionen].

2 Öffnen Sie [Verbindungen] → [Einstellungen].

3 Falls das Kontrollkästchen [Proxyserver für LAN verwenden] (Use a proxy server for your LAN) aktiviert ist, entfernen Sie das Häkchen.

Falls das Kontrollkästchen [Automatisches konfigurationsskript verwenden] (Use automatic configuration script) aktiviert ist, entfernen Sie das Häkchen.



4 Klicken Sie auf [OK].

Verwendung eines Web-Browsers (Fortsetzung)

■ Freigeben von JavaScript

Falls JavaScript momentan gesperrt ist, geben Sie es frei.

1 Öffnen Sie das Fenster <Internet Properties>.

Markieren Sie [Start]→[Systemsteuerung]→[Netzwerk-und Internetverbindungen]→[Internetoptionen].

2 Wählen Sie [Sicherheit] aus, und stellen Sie die Sicherheitsstufe auf [Standardstufe] ein, oder wählen Sie [Stufe anpassen] aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Aktivieren] unter [Active scripting].

Zugriff über Web-Browser

1 Klicken Sie auf das Symbol [] im Launcher. Oder starten Sie den Web-Browser, und geben Sie die vom Projektor eingestellte IP-Adresse ein.

Der Web-Browser wird gestartet, und das Beglaubigungsfenster wird angezeigt.



<Hauptfenster>



2 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.

3 Klicken Sie auf [OK].

Das Fenster <Monitored information> (Überwachte Betriebsdaten) wird angezeigt. (Nächste Seite)

Hinweise

- Folgende Standardeinstellungen gelten für Benutzernamen und Passwort:
Benutzername: user1 (Benutzer 1)
Passwort: (Das Passwort ist nicht eingerichtet.)
- Das auf dieser Seite verwendete Passwort dient zum Zugriff auf das Fenster für Web-Steuerung. (Siehe Seite 61)
Dieses Passwort unterscheidet sich von dem auf Seite 53 für Zugriff auf einen Projektor eingestellten Passwort.
- Falls Sie das Passwort vergessen haben, führen Sie [INITIALISIE.] im Menü WIRELESS des Projektors aus (Siehe Seite 55), und stellen Sie ein neues Passwort im Fenster <Change Password> (Passwort ändern) des Web-Browsers ein. (Siehe Seite 61)
- Je nach dem verwendeten Web-Browser kann es vorkommen, dass das Hauptfenster nicht erscheint. In einem solchen Fall starten Sie den Web-Browser erneut, oder drücken Sie z.B. die Tastenkombination [Strg] + [R] an der Tastatur, um den Bildschirm zu aktualisieren.
- Während der Web-Browser auf Wählvernetzung eingestellt ist, kann keine Verbindung hergestellt werden. Heben Sie die Einstellung für Wählvernetzung auf.
- Es kann vorkommen, dass mehrere Sekunden verstreichen, bevor der Web-Browser startet.

Verwendung eines Web-Browsers (Fortsetzung)


Fenster für Monitorinformationen

Auf dieser Seite wird der Status des Projektors angezeigt.

Um von anderen Seiten auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie links neben dem Fenster auf [Status] (Status).


■ Überwachte Betriebsdaten

Klicken Sie in diesem Fenster auf das Register [Status Information] (Statusinformationen).



■ Netzwerkinformationen

Klicken Sie in diesem Fenster auf das Register [Network status] (Netzwerkstatus).



Hinweis

Die Monitorinformationen werden in einem bestimmten Zeitintervall aktualisiert, doch können Sie die aktuellen Informationen jederzeit überprüfen, indem Sie auf [View] (Anzeigen) → [Refresh] (Aktualisieren) klicken.

Verwendung eines Web-Browsers (Fortsetzung)


Fenster für Projektorsteuerung

Hier können verschiedene Projektor-Einstellungen vorgenommen werden.

Um von anderen Seiten auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie links neben dem Fenster auf [Projector control] (Projektorsteuerung).


■ Fenster für grundlegende Steuerung

Klicken Sie in diesem Fenster auf das Register [Basic control] (Grundlegende Steuerung).



■ Fenster für erweiterte Steuerung

Klicken Sie in diesem Fenster auf das Register [Advanced control] (Erweiterte Steuerung).



Hinweis

Unmittelbar nach Einschalten der Stromzufuhr kann die Verbindung zum Projektor u.U. nicht aufgebaut werden. In einem solchen Fall warten Sie bitte etwas, bevor Sie die Verbindung herstellen.

Verwendung eines Web-Browsers (Fortsetzung)

Fenster für Detailsinstellungen

Detaillierte Netzwerkeinstellungen können am Projektor vorgenommen werden, wenn die Verbindung ohne Administrator-Berechtigung oder über einen Zugriffspunkt hergestellt wird (Infrastruktur-Modus).

LAN-Einstellungen


1 Klicken Sie in dem Menü auf [Detailed set up] (Detailsinstellungen).

2 Wählen Sie die zu ändernden Einträge aus, und klicken Sie auf [NEXT] (Weiter).

Das Fenster mit den aktuellen Einstellungen wird angezeigt.

- Um die LAN-Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf [CHANGE] (Ändern).
- Um zum vorherigen Fenster zurückzukehren, klicken Sie auf [BACK] (Zurück).


Die Einstellungen auf dieser Seite entsprechen den Einstellungen im Netzwerkmenü des Projektors unter [USER1] - [USER3] (Benutzer 1 - 3). (Siehe Seite 50)




3 Vervollständigen Sie Ihre Detailsinstellungen, und klicken Sie auf [NEXT] (Weiter).

Wenn Sie auf [NEXT] (Weiter) klicken, wird die nächste Seite angezeigt, auf der Sie die Detailsinstellungen wunschgemäß fortsetzen können.

Wenn alle erforderlichen Einträge eingegeben sind, wird ein Bestätigungsfenster eingeblendet.



4 Klicken Sie auf [SUBMIT] (Absenden). Die Einstellungen werden nun registriert.



So machen Sie die Einstellungen wirksam

Wählen Sie im Menü WIRELESS des Projektors die Option [NETZWERK] aus, und wählen Sie mit den Tasten [◀ ▶] die Netzwerkkonfiguration auf dieser Seite aus.

Hinweis

Wichtige Video-/Audiodateien werden geschützt, da für alle Netzwerknummern im Voraus eine AES*-Verschlüsselung erfolgt – auch wenn der Eintrag [DATENVERSCHLÜSSELUNG] auf [NICHT] eingestellt ist.

※ „Glossar“ (Siehe Seite 64)

Verwendung eines Web-Browsers (Fortsetzung)


■ Passworteinstellungen

Klicken Sie in dem Menü auf [Detailed set up] (Detaileinstellungen)
→ [Change password] (Passwort ändern).

Legen Sie ein Passwort für den Zugriff auf das [Projector control window] (Fenster für die Projektorsteuerung).
Geben Sie das vorherige und das neue Passwort ein.
Geben Sie anschließend in das Feld [Retype] (Neu eingeben) das neue Passwort erneut ein, und klicken Sie auf [OK].

Hinweis

Das Passwort kann aus maximal 16 Zeichen (Großbuchstaben/
Kleinbuchstaben) und Symbolen bestehen.



Deinstallieren der Software

Wireless Manager ME 4.5

Wählen Sie auf dem Desktop [Start] → [Alle Programme] → [Panasonic Wireless Display] → [Uninstall Wireless Manager mobile edition 4.5] (Wireless Manager mobile edition 4.5 deinstallieren) aus.

Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen, um die Software zu deinstallieren.

Glossar

Kategorie	Posten	Beschreibung	Seite
Grundlegende Verbindungs- Einstellungen	LAN	Abkürzung von „Local Area Network“ (Ortsnetz). Dabei handelt es sich um ein Netzwerk mit beschränktem Einsatzbereich, z.B. innerhalb eines Unternehmens.	9
	Zugriffspunkt	Dabei handelt es sich um eine Station, die elektromagnetische Signale zwischen den PCs in einem drahtlosen Ortsnetz übermittelt. Wenn ein PC an einen Zugriffspunkt angeschlossen ist, kann er über das mit dem Zugriffspunkt verbundene Netzwerk kommunizieren.	20
	MAC ADRESSE	Jede Netzwerkkarte besitzt ihre eigene Geräteerkennung. Weltweit wird jeder Netzwerkkarte eine eindeutige Kennung zugewiesen. Diese Kennungen werden beim Datenaustausch zwischen den Karten verwendet. Die Kennungen sind eine Kombination aus einer eindeutigen Nummer, die das IEEE jedem einzelnen Hersteller zuweist, und einer eindeutigen Nummer, die der jeweilige Hersteller jeder einzelnen Karte zuweist.	20
	TCP/IP	Abkürzung von „Transmission Control Protocol/Internet Protocol“. Dabei handelt es sich um das Internet-Standardprotokoll. Dieses Protokoll besteht aus einem Satz von Bestimmungen und Vereinbarungen, die den Datenaustausch zwischen Personalcomputern regeln.	22
	IP-Adresse	Bei Internet Protocol (IP) handelt es sich um ein Protokoll für die Verteilung von Daten, und die Adresse, die das Ziel der Datenverteilung kennzeichnet, wird als IP-Adresse bezeichnet. Die gleiche IP-Adresse kann nicht von zwei verschiedenen Geräten innerhalb eines Ortsnetzes verwendet werden.	21/ 23/ 27/ 50
	DHCP	Abkürzung von „Dynamic Host Configuration Protocol“. Diese Funktion dient dazu, den angeschlossenen Geräten automatisch IP-Adressen zuzuweisen. Wenn ein Gerät mit DHCP-Serverfunktion in einem Ortsnetz vorhanden ist, weist es den angeschlossenen Geräten automatisch IP-Adressen zu.	21/ 23/ 50
	Subnet-Maske	Diese Funktion begrenzt den Bereich der IP-Adressen, die den einzelnen PCs zugewiesen werden können, um das Netzwerk für die Dauer des TCP/IP-Anschlusses in mehrere Abschnitte zu unterteilen. Der zur Unterteilung des Netzwerks verwendete Wert wird als Subnet-Mask bezeichnet.	21/ 23/ 50
	Gateway	Dabei handelt es sich um einen Relaispunkt für den Anschluss verschiedener Netzwerke. Dieser Begriff bezieht sich auf die Hardware und Software, die zum Anschluss eines Netzwerks an ein anderes Netzwerk mit unterschiedlichem Protokoll usw. verwendet wird. Dabei wird das Protokoll angepasst, und andere Unterschiede zwischen den betreffenden Netzwerken werden ausgeglichen, um den Anschluss zu ermöglichen.	50

Glossar (Fortsetzung)

Kategorie	Posten	Beschreibung	Seite
Weiterführende Verbindungs- Einstellungen	AD_HOC	In diesem Modus erfolgt die Kommunikation zwischen den PCs direkt anstatt über Zugriffspunkte.	21/ 23/ 51
	INFRASTRUKTURE (Infrastruktur-Modus)	In diesem Modus wird die Kommunikation über einen Zugriffspunkt ausgeführt.	20/ 51
	SSID	Abkürzung von „Service Set ID“. Der SSID-Identifizierungscode muss eingestellt werden, um zwischen Geräten innerhalb eines drahtlosen Ortsnetzes zu unterscheiden, die Zugriffspunkte von Geräten verwenden, welche nicht in dem betreffenden Ortsnetz enthalten sind. Bei den drahtlosen LAN-Karten bestimmter Hersteller wird diese Funktion als „ESSID“ oder „Netzwerkname“ bezeichnet.	21/ 23/ 51
	Open System (offenes System) /OFFEN	Dabei handelt es sich um eine Beglaubigung von Funksignalen, bei denen eine Geheimverschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel verwendet wird.	21/ 23/ 51
	Shared Key (geteilter Schlüssel)/ GETEILT	Dabei handelt es sich um eine Geheimverschlüsselung mit geheimem Schlüssel für Funksignale. Bei diesem System erfolgt die Beglaubigung anhand eines unter WEP voreingestellten Schlüssels. Diese Methode, bei der der gleiche Schlüssel zur Verschlüsselung und Entschlüsselung verwendet wird, kann auch als „Geheimverschlüsselung mit geteiltem Schlüssel“ oder „Geheimverschlüsselung mit gemeinsamem Schlüssel“ bezeichnet werden.	21/ 23/ 51
	WPA-PSK	Dabei handelt es sich um eine Norm für Verschlüsselungsmethoden, die bei drahtlosen Ortsnetzen (Funk-LANs) verwendet werden. Diese Norm bietet im Vergleich zu WEP einen wirksameren Datenschutz und umfasst zusätzliche Funktionen, z.B. zur Benutzerbeglaubigung, sowie das Verschlüsselungsprotokoll TKIP, bei dem der Schlüssel in festen Zeitabständen automatisch geändert wird. Für diese Beglaubigung ist kein Beglaubigungsserver erforderlich.	51/ 52
	WEP	Abkürzung von „Wired Equivalent Privacy“. Dabei handelt es sich um eine Methode zur Verschlüsselung von Kommunikationsdaten. Dabei wird der zur Verschlüsselung benutzte Schlüssel nach der Erstellung dem kommunizierenden Benutzer mitgeteilt, damit die übertragenen Daten nicht von Unbefugten entschlüsselt werden können.	17/ 21/ 23/ 51/ 52
	TKIP	Abkürzung von „Temporal Key Integrity Protocol“. Dieses Verschlüsselungsprotokoll bietet einen noch wirksameren Datenschutz als WEP, da es den zur Verschlüsselung verwendeten Schlüssel in festen Zeitabständen ändert.	51
	AES	Dabei handelt es sich um Standard-Verschlüsselungsmethoden der nächsten Generation, die von der Regierung der Vereinigten Staaten aufgestellt wurden, wobei die Auswahl vom National Institute of Standards and Technology (NIST) getroffen wird.	17/ 51/ 52/ 60

Häufig gestellte Fragen

Bitte überprüfen Sie im Störfall die Hinweise der nachstehenden Tabelle, bevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen.

Zwischen dem Projektor und dem PC kann keine Funkverbindung aufgebaut werden.

• **Läuft Wireless Manager ME 4.5?**

Für eine Funkübertragung von Bildern an den Projektor muss Wireless Manager ME 4.5 auf dem PC gestartet werden.

<Wenn ein Einstellungsfehler für die Funk-LAN-Karte erfasst worden ist>

① **Ist die Funk-LAN-Karte aktiv?**

Selbst wenn der PC über ein integriertes LAN verfügt, ist die Funk-LAN-Karte u.U. ausgeschaltet. Schalten Sie sie in einem solchen Fall ein, und starten Sie dann Wireless Manager ME 4.5 erneut. Einzelheiten zum Ein- und Ausschalten der Spannungsversorgung der Funk-LAN-Karte finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres PC.

② **Wurde die Funk-LAN-Karte einwandfrei auf dem Netzwerk erkannt?**

In bestimmten Fällen werden Karten nicht einwandfrei vom Netzwerk erkannt.

Prüfen Sie im [Geräte-Manager] von Windows nach, dass die Karte erkannt wurde.

Wenn der Netzwerkadapter im [Geräte-Manager] mit dem Fragezeichen [?] angezeigt wird, ist die Installation der LAN-Karte nicht abgeschlossen.

Installieren Sie den Kartentreiber erneut unter Bezugnahme auf das Benutzerhandbuch Ihrer Karte.

■ **Anzeigen des [Geräte-Manager]**

Klicken Sie auf [Start] → [Systemsteuerung] → [Leistung und Wartung] → [System]. Daraufhin erscheint das Dialogfeld [Systemeigenschaften]. Klicken Sie auf der Registerseite [Hardware] auf [Geräte-Manager].

③ **Bestimmte Funkkarten gestatten u.U. den Aufbau einer einfachen Verbindung, wenn die Treiber aktualisiert werden.**

(Bitte konsultieren Sie den Hersteller Ihres Treibers bezüglich der Aktualisierung.)

Häufig gestellte Fragen (Fortsetzung)

Zwischen dem Projektor und dem PC kann keine Funkverbindung aufgebaut werden. (Fortsetzung)

<Wenn die Netzwerkbrücken-Einstellung erfasst worden ist>

Ist die Netzwerkbrücke freigegeben?

Bei bestimmten PCs mit Windows XP ist die Netzwerkbrücke (eine eingebaute Funktion von Windows XP) u.U. freigegeben; dies verhindert den Aufbau einer Funkverbindung.

In einem solchen Fall müssen die Einstellungen der Netzwerkbrücke geändert werden, um eine Funkverbindung herstellen zu können. Falls Sie nicht beabsichtigen, die Netzwerkbrücke in Zukunft je zu verwenden, löschen Sie sie von Ihrem PC.

■ **Überprüfen, ob die Netzwerkbrücke auf dem PC vorhanden ist**

Wählen Sie [Verbinden mit] aus dem [Start]-Menü aus, und klicken Sie dann auf [Alle Verbindungen anzeigen]. Prüfen Sie nach, dass [Network Bridge] im Fenster <Netzwerkverbindungen> angezeigt wird.

■ **Verfahren zum Ändern der Einstellungen der Netzwerkbrücke**

1. Wählen Sie [Verbinden mit] aus dem [Start]-Menü aus, und klicken Sie dann auf [Alle Verbindungen anzeigen].
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Network Bridge], und klicken Sie dann im Pulldown-Menü auf [Eigenschaften].
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wireless Network Connection] (drahtlose Netzwerkverbindung) im Dialogfeld [Eigenschaften von Network Bridge] (falls dieses Kontrollkästchen bereits deaktiviert ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort).
4. Klicken Sie im Dialogfeld [Eigenschaften von Network Bridge] unter [Internet Protocol (TCP/IP)] auf [Eigenschaften].
5. Klicken Sie im Dialogfeld [Eigenschaften von Internet Protocol (TCP/IP)] auf das Register [Alternative Konfiguration].
6. Markieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzerdefiniert], und stellen Sie die [IP Adresse] und [Subnet-Maske] wie folgt ein:

IP-Adresse : 10. 10. 11. 101

Subnet-Maske: 255.255. 0. 0

(Falls die obige IP-Adresse bereits innerhalb der LAN-Umgebung verwendet wird, ändern Sie sie auf eine geeignete IP-Adresse der Klasse A. Bitte konsultieren Sie Ihren System-Administrator, bevor Sie diese Einstellungen ändern.)

7. Klicken Sie auf [OK] → [Schließen].
8. Schließen Sie das Dialogfeld [Netzwerkverbindungen].

■ **Verfahren zum Löschen der Netzwerkbrücke**

1. Markieren Sie [Verbinden mit] im [Start]-Menü, und klicken Sie dann auf [Alle Verbindungen anzeigen].
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Network Bridge], und klicken Sie dann im Pulldown-Menü auf [Löschen].

Häufig gestellte Fragen (Fortsetzung)

Zwischen dem Projektor und dem PC kann keine Funkverbindung aufgebaut werden. (Fortsetzung)

<Wenn Windows-Firewall erfasst worden ist>

① Ist die Firewall von Windows XP gesperrt worden?

Um eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen zu können, muss die Firewall von Windows XP gesperrt werden.

■ Verfahren zum Sperren der Firewall unter Windows XP

1. Klicken Sie auf [Start] → [Systemsteuerung] → [Netzwerk- und Internetverbindungen] → [Netzwerkverbindungen].
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Wireless Network Connection], und klicken Sie dann im Pulldown-Menü auf [Eigenschaften].
3. Klicken Sie auf das Register [Erweitert], und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Internetverbindungsfirewall].

② Ist Wireless Manager ME 4.5 unter [Ausnahmen] ([Systemsteuerung] → [Sicherheitscenter] → [Windows-Firewall]) von Windows XP SP 2 registriert?

Registrieren Sie Wireless Manager ME 4.5 in den Ausnahmen zur Anwendungsliste der Firewall.

■ Verfahren zum Registrieren

1. Klicken Sie auf [Start] → [Systemsteuerung].
2. Klicken Sie im Fenster <Systemsteuerung> auf [Sicherheitscenter] → [Windows-Firewall].
3. Klicken Sie auf das Register [Ausnahmen], und klicken Sie dann im Fenster <Windows-Firewall> auf [Programm...].
4. Klicken Sie auf [Wireless Manager mobile edition 4.5 (WMstart.exe)], um eine Verbindung zu externen Geräten unter [Programme] zu ermöglichen, wenn sich das Fenster <Programm hinzufügen> öffnet.
Falls [Wireless Manager ME 4.5 (WMstart.exe)] nicht in der Liste der Programme erscheint, klicken Sie auf [Durchsuchen...], und wählen Sie [WMstart.exe] aus.
5. Klicken Sie links unten im Fenster auf [Bereich ändern...].
Wählen Sie das gewünschte Netzwerk wie nachstehend beschrieben im Fenster <Bereich ändern> aus.
6. Wählen Sie [Alle Computer (einschließlich der im Internet)] aus.
7. Wählen Sie den Bereich aus, und klicken Sie dann auf [OK].
8. Klicken Sie im Fenster <Programm hinzufügen> auf [OK].
9. Klicken Sie im Fenster <Windows-Firewall> auf [OK].
Daraufhin wird die Firewall von Wireless Manager ME 4.5 gelöscht.

Häufig gestellte Fragen (Fortsetzung)

Zwischen dem Projektor und dem PC kann keine Funkverbindung aufgebaut werden. (Fortsetzung)

<Wenn eine andere Firewall erfasst worden ist>

Sind irgendwelche Anwendungen installiert, die eine Firewall enthalten?

Falls Anwendungen installiert sind, die eine Firewall enthalten, stürzt die Installation u.U. in der Anzeige [Projector search in progress] (Projektorsuche findet statt) ab.

(Bestimmte Firewalls funktionieren selbst dann, wenn sie nicht gestartet wurden.)

In einem solchen Fall müssen die Firewall-Einstellungen geändert werden, um eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk herstellen zu können. Einzelheiten zu diesen Einstellungen finden Sie in den Benutzerhandbüchern aller Anwendungen, die eine Firewall enthalten.

<Wenn der Benutzer nicht über eine Administrator-Berechtigung verfügt>

- Wenn Sie sich als Gastbenutzer ohne Administrator-Privilegien auf einem PC angemeldet haben, können Sie die Herstellung einer einfachen Verbindung (Netzwerknummer [1] – [4]) nicht ausführen. Falls Sie unbedingt eine einfache Verbindung herstellen müssen, während Sie als Gastbenutzer angemeldet sind, geben Sie [U] (BENUTZER) als Netzwerknummer vor.

Einzelheiten zur Einstellung von [U] (BENUTZER) als Netzwerknummer finden Sie auf Seite 50 - 52.

- Wenn bei der Verbindungsmethode unter „Wenn der Benutzer nicht über eine Administrator-Berechtigung verfügt“ das Register „Wireless Networks“ (Drahtlose Netzwerke) nicht angezeigt wird, legen Sie folgende Einstellungen fest:

1. Klicken Sie in Windows auf [Start] → [Systemsteuerung] → [Verwaltung] → [Dienste].

Das Fenster <Dienste> wird angezeigt.

2. Suchen Sie in der Liste den Dienst [Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung].

3. Wenn kein Status angegeben ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst, und wählen Sie <Eigenschaften>.

4. Klicken Sie unter [Dienststatus] auf [Starten].

5. Klicken Sie auf [OK].

Nun wird der Status [Gestartet] angezeigt.

6. Schließen Sie das Fenster.

<Netzwerk-Einstellungsfehler>

Wenn Sie mit der Netzwerknummer [U] die Verbindung zum Netzwerk aufbauen, überprüfen Sie, ob die Projektoreinstellungen im Netzwerkmenü korrekt sind. (Siehe Seite 50)

Häufig gestellte Fragen (Fortsetzung)

Beenden Sie das Dienstprogramm, und stellen Sie die Verbindung dann erneut unter Verwendung der einfachen Verbindung her.
<ul style="list-style-type: none">• Wenn der Live-Modus oder die Verbindung abgebrochen wird, starten Sie vom Launcher aus einen erneuten Verbindungsaufbau. Wenn dennoch keine Verbindung zum LAN zustande kommt, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis sich der Lüfter abschaltet (nachdem sich die Netzkontrollanzeige des Projektors von orange auf rot ändert). Schalten Sie anschließend den Projektor wieder ein, und versuchen Sie vom Launcher aus einen erneuten Verbindungsaufbau. (Siehe Seite 13)
Im Multi Live-Modus wurde die Verbindung unterbrochen.
<ul style="list-style-type: none">• Wenn ein PC mit einer bestimmten Version von Intel Centrino Mobile Technology (Funk-LAN) mit dem Projektor verbunden wird, kann es vorkommen, dass der Multi Live-Modus aufgehoben wird. In einem solchen Fall stellen Sie die Verbindung erneut über den Launcher von Wireless Manager ME 4.5 her. (Siehe Seite 30)
Die Verbindung kann nicht gemäß der Norm IEEE802.11 g aufgebaut werden.
<ul style="list-style-type: none">• In Umgebungen mit Funk-LAN-Adaptoren, die beide Standards IEEE802.11b und 802.11g unterstützen, kann die Verbindung möglicherweise über 802.11b aufgebaut werden.• Je nach Standort, Funksignal oder anderen Faktoren kann die Verbindung in einigen Betriebsumgebungen möglicherweise über 802.11b aufgebaut werden.• Einige Funk-LAN-Adapter unterstützen Ad-Hoc-Verbindungen ausschließlich über IEEE802.11b.
Die Übertragungsgeschwindigkeit ist zu niedrig.
<ul style="list-style-type: none">• In bestimmten Betriebsumgebungen wird u.U. eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit erhalten (in Abhängigkeit von Faktoren wie Standort, HF-Signalzustand und Entfernung).• Bringen Sie keine Metallgegenstände oder andere elektrischen Leiter in die Nähe der Funk-LAN-Antenne des PC, da die Übertragungsgeschwindigkeit dadurch verringert werden kann.• Wenn die WEP-Einstellung aktiviert wurde, dauert die Übertragung länger, weil die Bilddaten konvertiert werden müssen.
Die Bildanzeige ist langsam, oder Animation wird nicht sauber angezeigt.
<ul style="list-style-type: none">• Arbeitet die Zentraleinheit des PC mit einer relativ niedrigen Taktgeschwindigkeit? (Siehe Seite 10) Die Anzeigegeschwindigkeit im Live-Modus ist stark abhängig von der Leistungsfähigkeit der Zentraleinheit des verwendeten PC.• Falls momentan eine drahtlose Kommunikation in der unmittelbaren Umgebung stattfindet, kann dies negative Auswirkungen ausüben.• Wenn die Option [Resolution] (Auflösung) im Fenster <Option> auf [High Definition] (Hohe Definition) gesetzt wurde (siehe Seite 46), kann es länger dauern, bis Bilder angezeigt werden.• Das Windows Media Player-Fenster sollte aktiv sein.• Wurde Microsoft PowerPoint oder Windows Media Player vor dem Starten von Wireless Manager ME 4.5 gestartet? Starten Sie die betreffende Anwendung erst, nachdem Wireless Manager ME 4.5 gestartet worden ist.• Kann die Geschwindigkeit beträchtlich reduziert werden, wenn der Benutzer nicht über eine Administrator-Berechtigung verfügt.• Wenn gleichzeitig eine andere Anwendung läuft, kann die Übertragungsgeschwindigkeit dadurch verringert werden.
DVD- oder MPEG2-Inhalte können nicht am Computer wiedergegeben werden.
<p>Wenn Wireless Manager ME 4.5 ausgeführt wird, gelten folgenden Einschränkungen.</p> <ul style="list-style-type: none">• DVD- und MPEG2-Wiedergabe ist deaktiviert.• Wenn Sie 3-D-Software verwenden, ist die Leistung ggf. eingeschränkt. Möglicherweise werden manche Elemente nicht ordnungsgemäß dargestellt und manche Vorgänge nicht korrekt ausgeführt. <p>Um diese Probleme zu beseitigen, beenden Sie Wireless Manager ME 4.5, und verbinden Sie Computer und Projektor über ein RGB-Kabel.</p>

Häufig gestellte Fragen (Fortsetzung)

Eine Verzögerung tritt zwischen den Bedienungsvorgängen am PC und dem Resultat im projizierten Bild auf.
<ul style="list-style-type: none">• Wireless Manager ME 4.5 liest den Bildschirminhalt aus, komprimiert die eingelesenen Daten, und überträgt sie dann an den Projektor. Die Empfangsdaten werden im Projektor extrahiert und dann projiziert. Aufgrund der dafür erforderlichen Verarbeitungszeit und bestimmten Faktoren der drahtlosen Netzwerkumgebung treten in diesem System gewisse Verzögerungen auf. Die Dauer der Verzögerung kann bei verschiedenen PCs unterschiedlich sein.
Im Live-Modus wird der Ton des PC nicht über den Projektor ausgegeben.
<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie nach, ob das Kontrollkästchen [Produce audio along with video at live mode] (Ton gemeinsam mit Video im Live-Modus erzeugen) im Register [Transmission] (Übertragung) von [Live Mode Settings] (der Einstellungen im Live-Modus) des Options-Einstellfensters von Wireless Manager ME 4.5 aktiviert ist. (Siehe Seite 46)• Wurde ein Player (Windows Media Player, RealPlayer, QuickTime usw.) vor der Aktivierung des Live-Modus gestartet? Falls ja, starten Sie die betreffende Anwendung erst nach Aktivierung des Live-Modus.
Es ist nicht bekannt, mit welchem Projektor der PC im Mehrquellen-Live-Modus oder Mehrquellen-Multi-Live-Modus verbunden ist.
<ul style="list-style-type: none">• Die Namen und Kennungen sowie der Status der verbundenen Projektoren werden in einem Pop-Up-Fenster angezeigt, wenn sich der Cursor auf dem Symbol  des Launchers befindet.
Ändern des Anzeigeformats.
<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [MULTI-LIVE], um das Anzeigeformat zu ändern.
Die Farbanzeige von Wireless Manager ME 4.5 ist gestört, und Text ist schwer ablesbar.
<ul style="list-style-type: none">• Markieren Sie [Start] → [Systemsteuerung] → [Darstellung und Designs] → [Anzeige]. Öffnen Sie dann das Register [Einstellungen] des Fensters <Eigenschaften von Anzeige>, und stellen Sie den Eintrag [Farbqualität] auf [Mittlere (16 Bit)] oder höher ein.
Im Live-Modus wird der Bildschirmschoner nicht einwandfrei angezeigt.
<ul style="list-style-type: none">• Bestimmte Bildschirmschoner werden im Live-Modus nicht einwandfrei angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Disable screen saver] (Bildschirmschoner deaktivieren) unter [Live Mode Settings] (Einstellungen im Live-Modus) des Fensters <Option> von Wireless Manager ME 4.5. (Siehe Seite 46)
Herstellen einer Funk-LAN-Verbindung bei Verwendung des Internet
<ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie in einer drahtlosen LAN-Umgebung arbeiten, die eine Internet-Verbindung gestattet, können Sie das Internet und die drahtlose Verbindung gleichzeitig verwenden, indem Sie den Projektor auf diesem Netzwerk anordnen. (Siehe Seite 20)• Wenn Sie einen verdrahteten Internet-Anschluss (Ethernet) verwenden, gestattet dieser Projektor einen drahtlosen Gebrauch gleichzeitig mit dem verdrahteten Internet-Anschluss.
Das Fenster WEB STEUERUNG erscheint nicht.
<p><Bei Verwendung der einfachen Verbindung></p> <ul style="list-style-type: none">• Bei Verwendung eines anderen Web-Browsers als Internet Explorer müssen Sie die Proxy-Einstellungen des Web-Browsers manuell freigeben. <p><Bei Verwendung der [USER]-verbindung></p> <ul style="list-style-type: none">• Geben Sie die Proxy-Einstellungen des verwendeten Web-Browsers manuell frei.

Häufig gestellte Fragen (Fortsetzung)

Wenn Windows Media Player 11 unter Windows Vista ausgeführt wird, tritt bei der Tonwiedergabe im Live-Modus Aussetzer auf.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie Windows Media Player 11 verwenden, können bei der Tonwiedergabe der übertragenen Inhalte Aussetzer auftreten. In diesem Fall sollten Sie so viele andere Anwendungen wie möglich schließen, die gleichzeitig ausgeführt werden. Wenn weiterhin Tonaussetzer auftreten, probieren Sie für die Wiedergabe eine andere Anwendung aus. |
|---|

Bei der Verwendung von Wireless Manager ME 4.5 unter Windows Vista wird der Launcher projiziert.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Diese Einschränkung tritt auf, wenn Sie die Software unter Windows Vista installieren und anwenden. |
|---|

Die Einstellung „Aero“ wird abgebrochen.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie Wireless Manager ME 4.5 ausführen, wird die Einstellung „Aero“ abgebrochen. |
|--|

Marken

- „Microsoft“ und das zugehörigen Logo, „Windows“, „Windows Vista™“, „Windows Media“ und „PowerPoint“ sind Marken bzw. eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Bei „Intel“, „Pentium“ und „Centrino“ handelt es sich um Marken bzw. eingetragene Marken von Intel Corporation bzw. deren Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Bei allen sonstigen in diesem Handbuch erwähnten Firmennamen, Produkt- und anderen Bezeichnungen handelt es sich um Marken bzw. eingetragene Marken der betreffenden Unternehmen. Bitte beachten Sie, dass die Symbole „®“ und „TM“ im Text dieses Handbuchs nicht verwendet werden.

Hinweise:

- Ein unautorisierter Gebrauch sowie eine Vervielfältigung, auch auszugsweise, der Software und Dokumentation dieses Produkts sind verboten.
- Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder irgendwelche anderen Folgen des Gebrauchs der Software und Dokumentation dieses Produkts.
- Panasonic behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Software-Spezifikationen dieses Produkts sowie am Inhalt dieses Handbuchs vorzunehmen.